

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ\*

Γ. Α. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ<sup>1</sup>

### ΣΥΝΟΨΗ

Η τρωτότητα, απέναντι σε εξωτερική ρύπανση, αξιολογείται με βάση λιθοφασικά, υδρογεωλογικά και γεωχημικά κριτήρια καθώς και με τεχνικές GIS. Όταν η ρύπανση δεν μπορεί να προληφθεί, επιβάλλεται ο περιορισμός της, με δημιουργία φραγμών, σε συνδυασμό με απομάκρυνση του ρυπανμένου νερού, ενώ απολουθεί η απορρύπανση. Προς τούτο, ανάλογα με τη μορφή της πηγής και το είδος της ρύπανσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, οι οποίες παρατίθενται στη παρούσα εργασία. Από τις τεχνικές αυτές η πιο αποτελεσματική, για την απορρύπανση της ρυπανμένης ζώνης, είναι ο συνδυασμός άντλησης - επεξεργασίας.

### ABSTRACT

The vulnerability of aquifers against external pollution, is estimated with the use of lithofasic, hydrologic and geochemical criteria and GIS technics. When pollution prevention is not feasible, its control should include containment measures against farther spread of pollutants such as installation of physical and hydraulic barriers in combination with extraction of polluted water. Based on the nature and the source of the pollution, several technics have been developed, which are discussed in the present paper. The most efficient for clean up of the saturated zone is the pump and treat technic.

**ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:** ρύπανση, υδροφόροι, τρωτότητα, έλεγχος ρύπανσης, νιτροφρέσκωση απορρύπανση

### 1. ΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

Στον Πίνακα I ισχουριζούνται οι πιο πιθανές πηγές ρύπανσης των υδροφόρων.

**Πίνακας I.** Οι πιο πιθανές πηγές ρύπανσης των υδροφόρων.

Πηγή	Πιθανός ρύπος
Εκχύσεις στο περιβάλλον από ατυχήματα	Ανόργανες και οργανικές χημικές ενώσεις
Όξινη βροχή	Οξειδία του θείου ( $SO_x$ ) και αζώτου ( $NO_x$ )
Αγροτικές δραστηριότητες	Λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα απολυμαντικά με υποκαπνισμό
Εκτροφή ζών	Οργανικές ύλες, άζωτο, φώσφορος
Αποπαγοποίηση οδών	Χλωριούχα, νάτριο, ασβέστιο
Εκχυση αποβλήτων σε βαθιές γεωτρήσεις	Ανόργανες και οργανικές ενώσεις, ραδιενεργά υλικά
Θέσεις διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων	Βαρέα μέταλλα, απορρυπαντικά, καθαριστικά υγρά
Βιομηχανικοί σκουπιδότοποι	Οργανικές και ανόργανες ενώσεις
ΧΥΤΑ αστικών απορριμάτων	Βαρέα μέταλλα, αέρια, οργανικές ενώσεις, ανόργανες ενώσεις (ασβεστίου, χλωριούχες, νατρίου)
Επιφανειακή διάθεση υγρών και ημιστερεών βιομηχανικών αποβλήτων	Οργανικές και ανόργανες, ενώσεις, βαρέα μέταλλα, μικροβιολογικοί ρύποι
Επιφανειακή διάθεση λυμάτων και ιλύος	Οργανικές και ανόργανες ενώσεις, βαρέα μέταλλα μικροβιολογικοί ρύποι κ.λ.π.
Μεταλλευτικές δραστηριότητες	Ορυκτές ενώσεις, οξινά απόβλητα
Βροχόπτωση	Χλωριόντα, θεικά, οργανικές ενώσεις κλπ.
Διείσδυση της θάλασσας (παράκτιοι υδροφόροι)	Ανόργανα άλατα
Σηπτικοί βόθροι, πεδία ή στρώματα στράγγισης	Οργανικές ύλες, άζωτο, φώσφορος, βακτήρια κλπ.
Υπόγεια αποθήκευση	Οργανικά διαλυτικά, ενώσεις απομάκρυνσης - διάλυσης λιπαντικών, προϊόντα πετρελαίου κλπ.

\* Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

<sup>1</sup> Πανύπ. Ποτόσιον, Τμήμα Γεωλογίας, Ρέο 26110 Πάτρα, E-Mail: kallergisg@hol.gr

## 2. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Τρωτότητα είναι «η τάση ή το ενδεχόμενο ένας ρύπος, μετά την εισαγωγή του σε κάποια περιοχή πάνω από τον πιο ορχό υδροφόρο, να φτάσει σε δοσμένη θέση στο υδροφόρο σύστημα». Αυτονόητο είναι ότι με αυτόν τον ορισμό, η τρωτότητα των υπόγειων νερών αναφέρεται στη ρύπανσή τους από «μη σημειακές πηγές» ή χωρικά κατανεμημένες σημειακές πηγές ρύπανσης (π.χ. συστήματα σημειώσεων βάθρων) και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεμονωμένη σημειακή πηγή ρύπανσης (π.χ. χωματερές, υπόγειες αποθήκες υγρών καπασίμων) ή οποιαδήποτε περιπτώση εκσύσιας εισαγωγής ρύπου στο υδροφόρο σύστημα (π.χ. τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων) ή ακόμη είσοδο ρύπου όχι επιφανειακός, αλλά υπογείως (π.χ. ηφαλμάνηση λόγω υπεράντλησης ή σινιαλοποίησης ιχνοστοιχείων που βρίσκονται στα ορυκτολογικά συστατικά των πετρομάτων).

Εξαιρετικά ανθεκτικοί (π.χ. τα παραποτοκόνα) ή ευκίνητοι (π.χ. νιτρικά) ρύποι μπορεί να φθάσουν στον υδροφόρο, ακόμα και μετά παρέλευση δεκαετιών.

Η αξιολόγηση της «τρωτότητας», δηλαδή μιας μη μετρήσιμης έννοιας, που απλώς ευφράζει την πιθανότητα να λάβει χώρα ρύπανση, αποτελεί πρακτικά μια πρόγνωση, όπως π.χ. η πρόγνωση του καιρού, αλλά που αφορά διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο υπέδαφος και σε πολύ μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές αξιολόγησης της τρωτότητας ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω τρεις κατηγορίες:

α) Μαθηματικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούν εξισώσεις που προσεγγίζουν τη συμπεριφορά των ρύπων στο υπόγειο περιβάλλον.

β) Τεχνική των σταθμισμένων δεικτών ή αριθμητικών βαθμολογήσεων (weighted index-numerical score), κατά την οποία συνδυάζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την «τρωτότητα».

γ) Στατιστικές μέθοδοι, με τις οποίες συγχρίνονται οι εξεταζόμενες περιπτώσεις, με περιοχές στις οποίες έχει λάβει χώρα ρύπανση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η «τρωτότητα» μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης ή τάξη ρύπου («ειδική τρωτότητα»-«specific vulnerability») ή γενικώς χωρίς εξειδίκευση στα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά συγκεκριμένου ρύπου («ιδιοτρωτότητα»-«intrinsic vulnerability»). Στην πράξη πάντως δεν είναι δυνατός πάντοτε ο σαφής διαχωρισμός των πιο πάνω δύο ειδών «τρωτότητας». Η διάκριση κατά συνέπεια περιοχών σε βαθμούς τρωτότητας είναι και δυσχερής και προσεγγιστική.

Κατά τη χρησιμοποίηση χωρικών μοντέλων, έχει γίνει χρήση δύο απλών δεικτών (Rao et al, 1985): του «παραγόντα επιβράδυνσης» («Retardation Factor») RF και του «παραγόντα απόσβεσης» της ρύπανσης AF («Attenuation Factor»), ως μέτρων των δυναμικού «έπλυνσης» («leaching potential»), σε συνδυασμό με ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (Liang-Khan, 1986).

Ο δείκτης RF είναι ένα μέτρο του σχετικού χρόνου που χρειάζεται μια δόση ρύπου (παραποτοκόνου στη συγκεκριμένη περιπτώση) για να φτάσει σε ορισμένο βάθος, σε σύγκριση με μια ρηφούμενο ιχνηθέτη, ενώ ο δείκτης AF είναι το κλάσμα της μάζας του πιο πάνω ρύπου, το οποίο πιθανολογείται ότι θα φτάσει στο συγκεκριμένο βάθος. Ο υπολογισμός των δεικτών αυτών μπορεί να γίνει από τις εξισώσεις:

$$AF = \exp - \left[ \frac{(0,693dRF\Theta)}{qt} \right] \quad \text{με } 0 \leq AF \leq 1 \quad (1) \text{ όπου:}$$

d=η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται να διανυθεί

q=ο καθαρός ετήσιος εμπλουτισμός του υδροφόρου

t=ο χρόνος υποδιπλασιασμού του ρύπου ( $t=0,693k$ ), όπου k= συντελεστής διάσπασης του ρύπου πρώτης τάξης και

$$RF = 1 + \frac{pC_s k}{\theta} \quad \text{με } I \leq RF \leq \infty \quad (2), \text{ όπου:}$$

q= το ειδικό βάρος του εδάφους

C<sub>s</sub>= η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανικό άνθρακα

k= συντελεστής ρύφησης του ρύπου (παραποτοκόνο)

θ= κορεσμένο πορώδες.

### • Τεχνικές αξιολόγησης της τρωτότητας


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Εκτός από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ρύπων, μεγάλη σημασία, αναφορικά με τον κίνδυνο μόλυνσης των υπόγειων νερών, έχει ο τύπος του υδροφόρου (ελεύθερος, αρτεμιανός), το πάχος, η υδροπερατότη-

τα και η κοκκομετρική σύνθεση της ακόρεστης ζώνης και η ταχύτητα φοίς του υπόγειου νερού, ως αποτέλεσμα της υδροπεριστότητας του υδροφόρου και τον υδραυλικού φορτίου. Η εναισιθοία των υδροφόρων σε εξωτερική ρύπανση καλογρεύεται από την ικανότητα "αυτοκαθαρισμού" τους, δηλαδή την ικανότητά τους να μην επιτρέπουν σε φύπονις, που προέρχονται από την επιφάνεια, να φθάσουν μέχρι την κορεσμένη ζώνη τους και να τη ρυπάνουν, δημιουργώντας πρακτικά ένα αποτελεσματικό "φίλτρο" ή "φραγμό" ανάμεσα στην κορεσμένη και την ακόρεστη ζώνη.

#### • Αξιολόγηση με βάση λιθοφασικά κριτήρια

Γενεικός η "τρωτότητα" των υδροφόρων στη ρύπανση από επιφανειακές πηγές ψύτανσης είναι μικρή, όταν το πάχος της ακόρεστης ζώνης είναι μεγάλο και η ταχύτητα φοίς του νερού μικρότερη από 3m/24ωρο. Η ικανότητα αυτοκαθαρισμού των υλικών είναι μεγαλύτερη, όσο μικρότερη είναι η κοκκομετρία και μεγαλύτερο το πάχος των υλικών. Έτοι, **μεγάλη ικανότητα** αυτοκαθαρισμού έχουν τα υλικά με κοκκομετρικό μέγεθος < 2 μ. και μέσο πάχος > 1.5 m, η μέσο κοκκομετρικό μέγεθος μεταξύ 2 μ. και 0.4 mm και μέσο πάχος > 6 m. (ει. 1.a); Μέτριες είναι οι συνήκες προστασίας (ει. 1.b), όταν το ενεργό μέγεθος των κόρων της ακόρεστης ζώνης είναι μικρότερο από 0.4 mm και η ταχύτητα φοίς του νερού μικρότερη από 3 m/ημέρα ή ο χρόνος παραμονής του νερού στον υδροφόρο ξεπερνά τις 30 ημέρες.



Ει. 1. Αξιολόγηση της τρωτότητας υπεδάφους απέναντι σε εξωτερική ρύπανση (Dienemann, 1956, με τροποποιήσεις)

Αγύπαρκτη, τέλος, είναι η προστασία έναντι εξωτερικών πηγών ρύπανσης (ει. 1.c), όταν τα υλικά έχουν ελέγχου τη ίκανότητα αυτοκαθαρισμού. Δηλαδή, το ενεργό μέγεθος των κόρων της ακόρεστης ζώνης είναι μεγαλύτερο από 0.4mm και η ταχύτητα φοίς του νερού μεγαλύτερη από 3 m/ημέρα ή ο χρόνος παραμονής του υπόγειου νερού στην πιο πάνω περιοχή είναι μικρότερος από 30 ημέρες. Εδώ ανήκουν οι υδροφόροι με δευτεργενές παραγόντες (καρστικοί και μη) και οι υδροφόροι στους οποίους το υλικό, που φτάνει μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, αποτελείται από χαλικομηρή χοντρόκοκκη ή μόνο χοντρόκοκκη άμμο, έστω και αν περιέχει φαγούς πηλού ή αργιλού.


#### • Αξιολόγηση με βάση υδρογεωλογικά κριτήρια

Ο LeGrand, (1964) εισήγαγε την έννοια των διναιμοιών ρύπανσης των υδροφόρων, με βάση το βαθος της κορεσμένης ζώνης, τη προσδόψη και αποδρόψη στην ακόρεστη ζώνη, την υδροπεριστότητα του υδροφόρου, την υδραυλική ζήλια της πειζόμετρικής επιφάνειας και την οριζόντια απόσταση από την πηγή ρύπανσης. Σημειώνεται με το διάγραμμα LeGrand (ει. 2.) και ανάλογα με το σύνολο της βαθμού ορίας της κορινθιανής θέσης, (πίνακας ΙΙ) η τελειταύματα χαρακτηρίζεται ως πολύ καλά προστατευμένη διγλαδή πολύ χαμηλής τρωτότητας, (>12 β.), μέτριας τρωτότητας, (8-12 β.), μεγάλης τρωτότητας, (4-8 β.) και πολύ μεγάλης τρωτότητας, (<4 β.). Αναφορικά δε με την **Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος"**, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. οι μετρήσεις γίνονται με το πιο πάνω διάγραμμα, αυτή θα πρέπει να θεωρείται ως επικείμενη, (<4 β.), πιθανή-δυνατή, (4-8

β.), δυνατή αλλά όχι πιθανή, (8-12β.) και τέλος αδύνατη, (>12 β.).

♦ **Αξιολόγηση με βάση υδρογεωλογικά και γεωχημικά κριτήρια**

Η τεχνική αυτή βασίζεται σε στατιστική μελέτη πολλών περιπτώσεων (LeGrand, 1983) και έχει το πλεονέκτημα ότι λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι υδρογεωλογικές συνθήκες και η απόσταση από την πηγή ωόπανσης, αλλά και το είδος της τελευταίας. Με τη τεχνική αυτή, είναι δυνατή η σύγκριση της τρωτότητας περιουσιατέρων θέσεων και η επιλογή επενδύσης, που δεν αναμένεται να φυτάνει τον υδροφόρο, λόγω π.χ. διάθεσης απόβλήτων, καθώς επώνης και η επιλογή της βέλτιστης θέσης για την δημιουργία σκουπιδότοπων, επεξεργασίας απόβλήτων και την ανάπτυξη συστημάτων σηπτικών βόδων. Στην πρόταση αυτή του LeGrand (1983) γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην περιγραφή της θέσης, τη βαθμολόγηση και την ταξινόμηση.



Εικ. 2. Διάγραμμα επιμήκης της τρωτότητας ελεύθερων αλλοιοβιακών υδροφόρων (LeGrand, 1964).

♦ **Αξιολόγηση με τεχνικές GIS**

Λαμβανομένοι επόμενη, ότι η πιθανότητα να υποστεί ένας υδροφόρος ωόπανση, από εξωτερική πηγή, σε δομομένη γεωγραφική θέση, εξαρτάται από έναν μεγάλο αριθμό φυσικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών, η χρηματοποίηση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS. Δηλαδή μιας γεωγραφικής βάσης δεδομένων, αποτελεί μια καλή λέση αξιολόγησης της τρωτότητας μιας θέσης, απέναντι σε εξωτερική ωόπανση (Evans, 1987). Οι φυσικές και πιο σημαντικές μεταβλητές που ελέγχουν την πιθανότητα ωόπανσης είναι υδροφόροι, είναι η, υδροπεριστρόφητα που εδεύκουν, το βάθος της κορεσμένης ζώνης, η χρήση γης, η φυτοπλάνη, η πυράκτωση του οινοπνευματικού απορρέετος, η μεταβιβαστικότητα του υδροφόρου κ.λ.t.

Με τον κατάλληλο χειρισμό και σύνθετη όλων των πληροφοριών, δημιουργείται ένα "μοντέλο πρόγνωσης", το οποίο δίνει τοινάγιστον μια ποιοτική επιμήκηση της πιθανότητας να δημιουργηθούν διοικευτικές επιπόνεις στους υδροφόρους, για κάθε εξεταζόμενη τιμή γης. Η πιο πάνω επιμήκηση (αξιολόγηση) παρένει τη μορφή ενός αλγορίθμου για κάθε δεδομένο που χρησιμοποιήθηκε.

Μετά την εξεγωγή του "δείκτη δραστικότητας" ("drastic index", από τα αρχικά του λέξεων Depth to water, Net Recharge Per Year, Aquifer Media, Soil Media, Topography, Impact of Vadose Zone Hydraulic Conductivity), από το σταθμολογείο ωόπανσης απορρέετον πληροφορίες των αλγορίθμων. Κάθε γεωπλάνηση επί του αντίστοιχου συντελεστή βαρούντησε, ξέσηγεται για κάθε εξεταζόμενη περιοχή ή υδροφόρο.

λογικό σύντημα, το "δυναμικό ωπανοντς". Όσο υψηλότερος είναι ο "δείκτης δραστικότητας", τόσο υψηλότερο είναι το δυναμικό ωπανοντς του υδροφόρου. Με βάση τις διάφορες τιμές του "δείκτη δραστικότητας", είναι δυνατή η κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη, από τον οποίο είναι δυνατός ο εντοπισμός περιοχών με κρούστερης ή μεγαλύτερης ενιασθησίας (τρωτότητας) στην ωπανοντ των υπόγειων νερών. Ο πιο πάνω χάρτης είναι δηλαδή ένας χάρτης ωπαντυκής επικινδυνότητας (hazard assessment map) της υδρογεωλογικής λεπάντης ενός υδροφόρου συστήματος.

- **Χάρτες τρωτότητας των υδροφόρων.**

Οι "χάρτες τρωτότητας" ("vulnerability maps") των υδροφόρων, διαφέρουν από τους υδρογεωλογικούς χάρτες, από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν τα υδρογεωλογικά στοιχεία των υδροφόρων συστημάτων, αλλά τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων, σε σχέση με την τρωτότητα των υπόγειων νερών. Ο τελικός στόχος ενός τέτοιου χάρτη είναι ο διαχρονισμός μιας περιοχής σε πολλές μονάδες, ώστε να καταδείχνεται το διαφορετικό δυναμικό ωπαντυκής επιδεκτικότητας της κάθε μονάδας. Οι χάρτες τρωτότητας είναι εξαρτημένοι από το χρόνο και γι' αυτό χρειάζονται συνεχείς αναβαθμίσεις και επικαιροποίησεις, ώστε να προσαρμόζονται στις εκάποτε μεταβολές του υδροφόρου συστήματος, αλλά και των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Χάρτες τρωτότητας κατασκευάζονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με τη χρησιμοποίηση των διαφόρων παραμέτρων DRASTIC.

Ηρακτικά ένας χάρτης τρωτότητας είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδευσης πολλών επιμέρους χαρτών, που αποτελούν τα στρώματα (layers). Οι χάρτες τρωτότητας θα μπορούσαν να καταταχούν στους περιβαλλοντικούς χάρτες υπό την ειρηνεύοντας έννοια τους. Οι κλίμακες των χαρτών ποικίλουν ανάλογα με τη χορήγη τους και κινούνται από 1:5.000 μέχρι 1:1.000.000 (απαντότερα και μεγαλύτερα 1:10.000.000).

### 3. ΝΙΤΡΟΠΥΞΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Έχει εκτιμηθεί, ότι, ανάλογα με το ύψος των αποικεωρικών κατάζωμηνισμάτων και με την παραδοχή ότι η απονίτωση χαρημάτερα από τη ζώνη ανάπτυξης του φυτού συστήματος είναι μηδενική, συγκέντρωση στο υπόγειο νερό  $\text{NO}_3\text{-N}$  50 mg/l, που είναι και το όριο ποσημότητας του νερού, αντιστοιχεί σε ποσότητα αλλού του που εφαρμόζεται κατά τη λεπάνση ως εξής (Archer, 1992):

- Με ύψος βροχής 150 mm 17 kg N / εκτάριο
- Με ύψος βροχής 250 mm 28 kg N / εκτάριο
- Με ύψος βροχής 350 mm 40 kg N / εκτάριο.

Πραγτικώς, τα πιο πάνω ύψη αποικεωρικών καταζωμηνισμάτων, αντιστοιχούν στο πλεόνασμα των χειμερινών βροχοπτώσεων, μετά την έξαπτηση και την καταρράπηση κομιστέρης.

Η γεωργία αποτελεί την κύρια πηγή της νιτροφύτανσης των νερών, δοθέντος ότι εκτιμάται ότι το 60% των σινολικού αλόγου «μετανιωτεύει» με τον ίνα ή τον άλλο τρόπο στο νερό, ενώ σημαντική πηγή νιτροφύτανσης αποτελούν και τα απικά λύματα.

- ♦ **Μέθοδοι υπολογισμού της έκπλυνσης των αζώτων**


Η ποσότητα των νιτριζών που κατειδίνει προς την αράχεστη και εγείθεν προς την κορεομένη ζώνη μπορεί να υπολογιστεί με τις έξις μεθόδους:

■ **"Ανοιμέτρα"** συνήθως τον τύπου "μονοιμπλόζ". Το όριο ανίχνευσης είναι  $\leq 1 \text{ mg/l N}$ . Συνιστώνται σε αμιμούχα εδάφη με ελεύθερη απορροή. Αντίθετα, δεν αποδίδονται καλά στα αργίλουχα, λόγω των φωμών που σημιτάζονται σε αυτά.


■ **"Κεραμικά δοχεία"** ("ceramic cup"). Είναι η πιο φτηνή με θύρα. Προσκετά για διάτρητα, κούζα περιστακά δοχεία που θίβονται σε οποιοδήποτε βάθος στο έδαφος και συνδέονται με την επιφάνεια με σωληνώσκο με τη βιοθεία του οποίου δημιουργείται υποτίεση στο εσωτερικό των δοχείων. Έτοι το υπεδαφικό νερό ρέει προς το δοχείο και από εκεί στην επιφάνεια όπου και αναλύεται. Το όριο ανίχνευσης είναι της τάξης του 1 mg/l N. Δεν συνιστάται η μεθόδος προς χρήση στους μακρύνες αποικιάστρους των ανθρακικών πετρωμάτων. Το βάθος τοποθέτησης περιορίζεται στα 65-70 cm.

■ **Δειγματοληψία εδάφους.** Το όριο ανίχνευσης είναι φτωχό ( $> 10 \text{ mg/l}$ ). Η έξαγωγή των  $\text{NO}_3\text{-N}$  και  $\text{NH}_4\text{-N}$  γίνεται συνήθως με χολημιοποίηση 2M KCl ή 0.5M  $\text{K}_2\text{SO}_4$ .

■ **Συστήματα στραγγισμού μεγάλης κλίμακας.** Συνιστώνται προς χρήση στα αργίλαια εδάφη. Τοποθετούνται στραγγιστήρια (οργάνωμα που στραγγίζει τα νερά) πάνω σε έδαφος  $\text{CaCO}_3$  με περιβάλλοντα ρήματα 1-2 m. Είναι η αρχιβέστερη αλλά και η αρχιβότερη μεθόδος.



**Eικ.3. Προσάρηψη αζώτου, ανάλογα με το χρόνο σποράς (Lord, 1992).**




**Eικ.4. Επίδραση της λίπανσης, με αζωτούχα λιπάσματα, κατά το φθινό-πωρο, στον υπολογισμό του «δυναμικού έκπλινος» (Lord, 1992).**


♦ Παράγοντες που επηρεάζουν την έκπλινη του N που περιέχεται στα λιπάσματα

Η έκπλινη του N, από τα λιπάσματα που, χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των καλλιεργειών, είναι συνάρτηση: (i) της περιόδου εφαρμογής της λίπανσης (εικ.3. και 4.), (ii) του είδους της φυτοκαλλιφής ή φυτοκαλλιέργειας και της διαχείσιος τους (εικ.5.), (iii) της χορήσης γης (εικ.6.), (iv) της απορροής (εικ.7.), (v) του ποσούδοντος και της ιδιοπεριστάτητας των εδαφών (εικ.8.), (vi) της μεθόδου λίπανσης, και της ποσότητας των λιπάσματος που χρησιμοποιείται κατά τη λίπανση (εικ. 4. και 5.) και (vii) της μεθόδου άρδευσης και της ποσότητας των νεφρών που χρησιμοποιείται στην άρδευση. Το αζώτο από την έκπλινη των λιπασμάτων εισδίνει σε μεγαλύτερο βάθος το φθινόπωρο και την άνοιξη.

Η ποσότητα των αζώτων έκπλινης είναι ανάλογη προς την ποσότητα των αζώτων που εφαρμοζεται (εικ. 4.). Έχει αναφερθεί, ότι όταν χρησιμοποιούνται <175 kg N/ha. Η συγκέντρωση αζώτων στο έδαφος σε βάθος περίπου 1,2 m κημαίνεται από 1 μέχρι 9 mg/l και όταν η ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι >175 kgN/ha. Η συγκέντρωση σε βάθος 3 m ανέρχεται σε 6-9 mg/l. Ο χρόνος εφαρμογής της λίπανσης παίζει μεγάλο ρόλο στο οινόμετρο της έκπλινης αζώτου. Θα πρέπει η λίπανση να εφαρμοζεται κατά την ανάπτυξη, ώστε να μεγιστοποιείται η χορήση του αζώτου από τα φυτά και να ελαχιστοποιείται η έκπλινη αζώτου.




**Eικ.5. Επίδραση της διαχείσιος των γραινιδιού και της λίπανσης, στο βαθμό έκπλινος των υπολειμματικών, στο εδειχτός, λιπασμάτων (Lord, 1992).**



**Eικ.6. Επίδραση των χομοεων γης στην έκπλινη υπολειμματικών αζωτούχων λιπασμάτων (Lord, 1992).**

Απορροή και έκπλυση N με το νερό της απορροής  
(μέσοι όροι από δοκιμές σε πέντε θεσεις)



.....Απορροή (l/s); ——Συγκέντρωση (mg/l); ... Έκπλυση (mg/l)

Εικ.7. Μέση ετήσια συγκέντρωση νιτρικών, σε mg/l, περιόδους απορροής, σε σχέση με το ύψος της πτολοφορής, σε mm και την έκπλυση αζώτου, σε kg/ha, από τη νερό της απορροής (Simmelsgaard, 1991).

Έχει παρατηρηθεί, ότι με την αλλαγή του χρόνου λίπανσης, σε αιμιλιάχα εδάφη, με τη χρήση κοπριάς, από το φθινόπωρο στην άνοιξη, μειώθηκε η έκπλυση αζώτου από 110 kg/ha, σε 60 kg/ha.

#### ♦ Μετασχηματισμός του αζώτου στο έδαφος

Ανάλογα με την πηγή, το αζώτο εισέρχεται στο υπέδαιφος είτε ως οργανικό είτε ως ανόργανο. Το οργανικό αζώτο προέρχεται από ενώσεις, ώπως τα αιμιλιάχα, οι αιμύνες, οι πρωτεΐνες και οι χημικές ενώσεις. Το ανόργανο αζώτο προέρχεται από το αιμιλινιό, τα νιτρώδη και τα νιτρικά. Το αζώτο από τα λιπασμάτα είναι ανόργανης μορφής συνήθως ( $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NO}_3^-$ ).


Αντίθετα το N από ανεπέξεργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα και από κοπριές αποτελείται είτε από την οργανική είτε από την ανόργανη μορφή του.

Η επιφανειακή διαθεση λιμάτων και αποβλήτων, καθώς και η χρήση λιπασμάτων και κοπριάς, αποτελούν άμεσες πηγές αζώτου (εικ.9.b.). Σε άλλες όμως περιπτώσεις, τα  $\text{NO}_3^-$  προέρχονται από τη μετατροπή οργανικού αζώτου ή  $\text{NH}_4^+$ , που υπάρχουν, ή εισάγονται από τον άνθρωπο, στην έδαφική ζώνη. Έτσι, από το οργανικό αζώτο, δημιουργείται, αρχικά, με "αιμιλινιούμη",  $\text{NH}_4^+$  (αιμαργή) και απόλαθισθις, με "νιτροφού",  $\text{NO}_3^-$  (οξειδωση). Οι διαδικασίες αυτές λαβιάνονται χρόνια στην αράρεστη ζώνη, συνήθως δε στην έδαφικη ζώνη, όπου αφθονούν το οξυγόνο και η οργανική ύλη, που χρειάζονται τα αζετοβιοεπιτήρια. Στην εικ. 9.b. οι διεργασίες αυτές εμφανίζονται να λαβιάνουν χρόνια έξω από τα σύνορα του υδροφόρου συστήματος. Τα  $\text{NO}_3^-$  είναι εξαιρετικά ευδιάλυτα στο νερό και βρίσκονται με αινιονική μορφή, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά ευκόντητα στο υπόγειο νερό. Κινούνται μαζί του χωρίς κανένα μετασχηματισμό και εξασθένηση. Ιδιαίτερα κινητικά είναι τα  $\text{NO}_3^-$  σε υδροφόρους πλούσιους σε οξυγόνο (επιφανειακοί υδροφόροι σε πολλές ιδροπετρατά ή σε διεργατικά πετρώματα). Μείωση του pE (Εh) στο νερό, μπορεί να προκαλέσει απονίτρωση κατά την οποία τα  $\text{NO}_3^-$  ανιέρχονται σε  $\text{N}_2\text{O}$  ή  $\text{N}_2$  (εικ. 9.a). Ανάλογα με το pE τα προσώντα της αναγωγής των  $\text{NO}_3^-$  απαντούν εν διαλύσει στο υπόγειο νερό, ως  $\text{N}_2\text{O}$  ή  $\text{N}_2$ .



Εάν το νερό κινηθεί ή βρεθεί στην αράρεστη ζώνη, μέρος των  $\text{N}_2\text{O}$  ή  $\text{N}_2$  μπαφεί να γαθεί, με τη μορφή αερίου, στον έδαφικό αέρα. Στην εικ. 9.b παρουσιάζεται αναγωγική διεργασία, που οδηγεί τελικά στο σχηματισμό  $\text{NH}_4^+$ , πέρα από τη διαδικασία της απονίτρωσης, αν και αφού μικρό μόνο κλάδια των  $\text{NO}_3^-$ .

Λα το  $\text{NH}_4^+$  σχηματισθεί στην κορεσμένη ζώνη, το μεγαλύτερο μέρος του θα προσδοφηθεί στα οισματίδια αγρίλου ή ίλινος. Κατέ της ιοντικές ανταλλαγές, τον κύριο ρόλο διαδραματίζει η **ιανάρτητα κατιοντικής ανταλλαγής** των γειωλογικών οχηματισμών, εγκριμένη σε αριθμό χιλιοστούσιδηναιμάτων κατιόντων, που μπορούν να ανταλλαγούν σε μάζα ξηρού έδαφους, βάρους 100g. Η ιανάρτητης κατιοντικής ανταλλαγής προοδιορίζεται εργαστηριακά. Οι μετασχηματισμοί του N στο υπέδαιφος περιλαμβάνουν την:

- **αιμιλινιούηση,** δηλαδή τη βιολογική μετατροπή του οργανικού N, σε  $\text{NH}_3\text{-N}$ ,
- **νιτρωση,** δηλαδή τη βιολογική οξειδωση του  $\text{NH}_3\text{-N}$ , σε  $\text{NO}_3^-$ .
- **απονίτρωση,** δηλαδή τη βιοψηφιακή θειολιθήρηση ή θειοφράστος ή Τμήμα Νεωλόγιας. Απ.Π.Θ.ο  $\text{N}_2\text{O}$  ή το  $\text{N}_2$ ,
- **εξαέρωση** της αιμιλινίας



Εικ.8. Έκπλυση αζώτου κατά την αιμιλιαποροφά: A: χρήση κοπριάς κατά το φθινόπωρο, B: χρήση κοπριάς κατά το ίμισυ της άνοιξης και το ίμισυ του φθινοπώρου, C: χρήση κοπριάς κατά την άνοιξη και D: χρήση λιπασμάτων την άνοιξη (Mikkelsen, 1992).



Εικ.9. Πηγές και τρόπος εισόδου του αζώτου στο έδαφος (a) και είσοδος του αζώτου στη κορεσμένη ζώνη γαθώσ και στις μετασχηματισμούς που υφίσταται εκεί το αζωτό (Freeze-Cherry, 1979, με τροποποιήσεις).

Η διαδικασία μετασχηματισμού του N στο υπέδαιμος περιλαμβάνει τη διάχυση των μορφών του αμμώνιου, τη διάχυση των μορφών των νιτρικών και την μετακίνηση οποιεσδήποτε μορφής, μαζί με το νερό. Οι σχετικές αντιδράσεις είναι:

- **Εξαέρωση:**  $\text{NH}_3$  (ωγή) +  $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}$ . Σε  $\text{pH} > 7$  εινοείται η παρουσία υγρής αμμωνίας. Σε  $\text{pH} \leq 7$  επικρατεί η μορφή του  $\text{NH}_4^+$ .
- **Νίτρωση:**  $\text{NH}_4^+ + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2^- + 2\text{H} + 2\text{H}_2\text{O}$  και  $\text{NO}_2^- + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3^-$  και από το οινδυωμό των δύο εξισώσεων:  $\text{NH}_4^+ + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ .
- **Απονίτρωση:**  $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2$

Κάτω από αναεροβίες συνθήκες και με την παρουσία οργανικού υποστρώματος, τα βαστήρια χρησιμοποιούν τα νιτρικά ως δένη Ψηφιακή Βιολογίκη Θεόφραστος<sup>14</sup> Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. όπου φανταστικά οξειδώνουν το οργανικό υπόστρωμα σε  $\text{CO}_2$  και  $\text{H}_2\text{O}$ , χρησιμοποιώντας τα νιτρικά, αντί οξειγόνου, ως δέκτη ηλεκτρονίων,

μετατρέποντας έτσι τα  $\text{NO}_3^-$  σε  $\text{N}_2$  (αέριο), σύμφωνα με την αντίδραση:  $5(\text{CH}_3\text{O}) + 4\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 5\text{CO}_2 + 2\text{N}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ .

Αντίθετα, όταν υπάρχει διαθέσιμο οξυγόνο, οι προαναφερθέντες μικροοργανισμοί οξειδώνουν το οργανικό υπόστρωμα σε  $\text{CO}_2$  και  $\text{H}_2\text{O}$  κατά την αντίδραση:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ .

Η προσδόφηση αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αφάρεσης από το υπέδιαφος του  $\text{NH}_4^+$ -N. Κάτω από αναερόβιες συνθήκες, θετικά φορτισμένα ιόντα αμμωνίου ( $\text{NH}_4^+$ ) προσδοφώνται από αρνητικά φορτισμένα οικιατίδια εδάφους. Η κατιοντική αντιλλαγή αποτελεί, επίσης, σημαντικό μηχανισμό προσπασίας της κορεμένης ζώνης από την είσοδο ιόντων  $\text{NH}_4^+$ .


Αντίθετα, τα νητρικά είναι πιο ευκίνητα από το  $\text{NH}_4^+$  στο υπέδιαφος. Όταν τα πρώτα φτιάσουν στην κορεμένη ζώνη, ταξιδεύουν μαζί με το υπόγειο νερό χωρίς σημαντικό μετασχηματισμό, επειδή έχουν ανιονική μορφή και είναι πολύ ενδιάλιπτα. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αναπτυχθούν οι διαδικασίες απονίτρωσης στην κορεμένη ζώνη, είναι η μείωση του οξειδωτικού δυναμικού του υπόγειου νερού.

#### 4. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

##### ♦ Απορρυπαντικά

Οι πρώτες επιφανειοδραστικές ουσίες είναι τα οισπούνια, που η χρήσή τους είναι γνωστή από τους αρχαιοχρόνους.

Το 1946, έφτασε στο εμπόριο ένα συνθετικό υποκατάστατο των παραδοσιακών σαπουνιών, το γνωστό "tetrapropylenebenzene sulfonate" (TPS), το πρώτο ανιονικό επιφανειοδραστικό (απορρυπαντικό). Όμως το TPS, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σαπουνιά, τα οποία είναι βιοδιασπώνται, είναι ανθεκτικό στη βιοδιάσπηση. Λόγω των περιβαλλοντικών του δυσμενών επιπτώσεων, το TPS αντικαταστάθηκε το 1965 από το συνθετικό απορρυπαντικό «linear alkylbenzene sulfonate» (LAS), το οποίο είναι το κύριο ανιονικό βιοδιαπλένο επιφανειοδραστικό. Αζολούθησε μια σειρά βελτιώσεων στην παρασκευή επιφανειοδραστικών. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες είναι «αιφρίφιλες» μόδια με υδρόφοβη και υδρόφιλη τιμήματα (ειρ. 10.). Το υδρόφοβο πλήμα είναι συνήθως υδρογονάνθρακας, είτε αρωματικός, είτε άλιφατικός. Το υδρόφιλα υπόλοιπο μπορεί να φέρει είτε αρνητικό ή λεπτούρικό φορτίο (ανιονικό επιφανειοδραστικό) ή θετικό (κατιονικό επιφανειοδραστικό) ή ακόμα και τα δύο, θετικό και αρνητικό ήλεκτρικά φορτία (επαμφοτεριζούνται επιφανειοδραστικά), σε μερικές δε περιπτώσεις και αλλοίδια πολύοξυεθινάνιντον (ανιονικό επιφανειοδραστικό). **Οι επιφανειοδραστικές εν γένει ουσίες έλκονται μεριμνά από τα φασικά δρια των επιφανειών.** Αυτό συνεπάγεται την μεριμνή προσδόφηση τους και μάλιστα με τη μορφή πολύτλοκων μιγμάτων, των διαφόρων τύπων επιφανειοδραστικών του κυκλοφορούν στο εμπόριο, στα αιθρούμενα ήλικα των επιφανειοδραστικών νερών άλλα και στην ίδιη των απλήστινον.



Εικ. 10. Τυπικό επιφανειοδραστικό μέριδο, με ένα τμήμα του υδρόφοβου και το υπόλοιπο υδρόφιλο (G. Kloster, in M. Schwäger, ed., 1997, με τροποποιήσεις).

Πιθανές πηγές ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων νερών από επιφανειοδραστικές ουσίες είναι, η γεωργική χρήση παραποτάσσων, η χρήση λάδιος που προέρχεται από σταθμώνες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η επιναχυτισμοποίηση λιπαρών για άρδευση, η έλλειψη ή το ελαστικιστικό δίκτυο αποχέτευσης, η ηλεγχούμιση των σταθμών επεξεργασίας λιπαρών που προκαλείται από τις έντονες βροχοπτώσεις, το πλάνημα ή την απορρύπανση του εδάφους και, τέλος, από η κατιοκενή στεγανή επένδυση στους XYTA.

Η διάσπαση των επιφανειοδραστικών στο έδαφος επιφραδύνεται. Η αλληλεπίδρωση επιφανειοδραστικών και εδάφους, επηρεάζει το ιοζινγίο «εδαφικού νερού», τις ιδιότητες των συστατικών του εδάφους, άλλα και τη δομή του, επιτλέον δε τη δραστικότητα και την πενεντότητα των πληθωρών των μικροσυγκρούσεων και την ανάπτυξη των φυτών. Το τελικό αποτέλεσμα της πιο πάνω άλλης επιδρασης είναι η απόσταση του κολλοειδούς κλασιτικού του εδάφους προς τη βαθύτερη στρώση, με το διαβίωμένο νερό.

Η έκπλιση του εδάφους με επιφανειοδραστικά, συνταγείται την προσδόφηση των τελεταίων και δινοργ-

χαίνεται έτοις η απορρύπανση του εδάφους, ενώ η απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από ωραιωμένο έδαφος γίνεται αμφίβολη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προσδόφηση Ιονικών επιφανειοδραστικών.

Με τον ίδιο τρόπο που τα επιφανειοδραστικά καθορίζουν την κινητικότητα των περιβαλλοντικών χημικών στο έδαφος, δηλαδή των  $Mg^{2+}$  και  $Ca^{2+}$  και  $Pb^{2+}$ , στους μοντμορίλλοντες, όπου η κινητικότητα, των πιο πλάγιων Ιόντων, αιχάνει σημαντικά στα πρότυπα άφιξης των επιφανειοδραστικών, για να μειωθεί ο ωριμός αυτός πολὺ αργότερα, μπορεί να επηρεασθεί η μεταφορά των επιφανειοδραστικών από ίοντα άλλων οργανικών ενώσεων.

Η προσδόφηση επιφανειοδραστικών σε αργιλικά ήλικα, μπορεί να οδηγήσει στην ανταλλαγή τους με παραποτόνα, δηλαδή το επιφανειοδραστικό συμπεριφέρεται ως ιοντοανταλλάκτης, οι δε ποσότητες που ανταλλάσσονται αντιστοιχούν στην ικανότητα κατιοντικής ανταλλαγής.

Η φύση της ιονικών οργανικών ωρίων από τη στερεά φάση του εδάφους, είναι ελάχιστη, δοθέντος ότι η τελευταία προσδοφά επιλεκτικά νερό. Η πρόσληψή τους από το έδαφος συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη συγκέντρωση οργανικής ήλικης στο έδαφος.

Από το σύνολο των επιφανειοδραστικών που χρησιμοποιούνται, το 80% είναι ανιονικά, 15% μη ιονικά και 5% κατιονικά. Από αυτά, τα πιο ανθεκτικά στο περιβάλλον είναι τα ανιονικά και είναι αντιτελεσματική απόμα και η βιολογική τους επεξεργασία σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Στις τελευταίες, το μέγιστο ποσοστό απομάκρυνσης των ανιονικών επιφανειοδραστικών δεν ξεπερνά το 25%. Η παρονοία εξάλλου επιφανειοδραστικών στα υγρά απόβλητα, μειώνει εξαιρετικά την αποτελεσματική επεξεργασία των τελευταίων, λόγω μεγάλης διασποράς των αιωρούμενων στερεών, ενώ μειώνεται σημαντικά η καθίξηση τους. Παράλληλα στις δέξιαινες αερισμού μειώνεται η πρόσληψη οξυγόνου κατά 80% και πλέον από τα αεροδόμη συσσωματώματα, στο στάδιο της ενεργούντος ήλιος.

#### ♦ Συνθετικοί ζεόλιθοι

Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι συνθετικοί ζεόλιθοι υποκαθιστούν στην αγορά ένα ομβαντικό τμήμα των ορυχτών ζεόλιθων. Οι συνθετικοί ζεόλιθοι, όπως και οι φυσικοί, είναι αργιλιστικά ήλικα των άλκαλικών γαιών. Οι τελευταίες αντιτροσθεύονται από ανταλλάξιμο κατιόν συνήθως. Να".

Τα παραδοσιακά απορρυπαντικά περιέχουν ομβαντική ποσότητα ζεόλιθων, οι οποίοι παίζουν το ρόλο αδιάλτυτου στο νερό ανταλλάξιμων ίοντος το οποίο υποκαθιστά το διαλύτω σύμπλεγμα τριφωφορίου νατρίου. Η κατιοντική ανταλλαγή, ανάμεσι στους ζεόλιθους και το έδαφος, οδηγεί στην απομάκρυνση από το τελευταίο των ιόντων των άλκαλικών γαιών, το έδαφος χαλαρώνει και έτοις ξεπλένεται πιο εύκολα. Οι ζεόλιθοι περιέχονται σε τηγανήσιες στην ίδια, μετά από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία αποβλήτων. Η ίδια, όταν διατεθεί στο έδαφος ή χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, προστατεύεται εισιγωγή των ζεόλιθων στο πρώτο. Οι τελευταίοι, ιδρούλωνται στο έδαφος ή στους υδροφόρους με αποτέλεσμα, να μην προστατεύεται οι οργανισμοί των ιόντων 1-2 μηνών. Το τελικό προϊόν της αποσύνθεσης των ζεόλιθων, σε υγρό περιβάλλον, είναι άμισχο, πραστικά αιδιάλιτο στο νερό, φροντιστικά-αργιλικά πινακίδια αισθέτιο.

## 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ


Η πρόσληψη της ωράνιας αποτελεί τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο αντιμετώπισης της ωράνιας.

Μερικά αξιόχαρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση της πολιτικής πρόληψης της ωράνιας των υδροφόρων και του εδάφους είναι :


- Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αρχική εκπομπή των ωρίων στο περιβάλλον και της εμφάνισης της ωράνιας στο νερό των υδρογεωτόφεων, μπορεί να είναι τόσο μεγάλο, ώστε να έχει προσληφθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην υδροδότηση από το υπόγειο νερό.
- Τα βλαπτικά αποτελέσματα της ωράνιας του υπόγειου νερού μπορεί να διαφορούν πλήρως πολύ, έτοις που ουχιγά μεταφέρονται και στις μελλοντικές γενιές.
- Μερικά αποβλήτα είναι τόσο τοξικά, ώστε αρχόμα και σε πολύ μικρές οινογεντούσσεις, καμιά φρούρια μη ανιχνεύσιμες, προσαλούν ποικιλεύσι βλάβες.
- Αν η λήπη διορθωτικών παρεμβάσεων αναβάλλεται μέχρι να προστίθυνται χειροποιητές αποδείξεις της πρωματικής βλάβης, θα έχει προσληφθεί, κατά πάνω πιθανότητα, τόσο μεγάλη ωράνια, ώστε η απορρύπανση θα είναι διπλεγής, διπλανής και βραδεία, εφόσον φιστικά είναι διπλατή.

#### ♦ To «πλούμιο» ρύπανσης

Η επικίνηση για την κατανόηση της μεταφοράς της μάζας του ρύπου, στην πορειμένη ζώνη, και τη διατίπωση των σχετικών εξισώσεων, είναι η βιωσική εξίσωση: «**εισροή ρύπου – εκροή ρύπου – μεταβολή της συγκέντρωσης ρύπου = μεταβολή της συγκέντρωσης ρύπου στο χρόνο**», σε μονάδες μάζας και χρόνου. Οι διαδικασίες μεταφοράς της μάζας του ρύπου μπορεί να περιγραφούν από τις εξισώσεις «διάζωσης», «φειγμάτων μεταφοράς» και «διασποράς».



(a)



(b)

**Eικ. II. Επέκταση ρύπανσης σε ισότροπο υδροφόρο με τη μορφή “πλούμιων” από σημειακή πηγή (a) συνεχούς (ΠΔΕ) και (b) στιγμιαίας (ΠΣΕ) εκπομπής ρύπου (Freeze-Cherry, 1979).**


Ανάλογα με την επικρατούσα διαδικασία, διαμορφώνεται και η έκταση, η γεωμετρία και η κατανομή της συγκέντρωσης του ρύπου. Το γεωμετρικό σχήμα της ρύπανσης ονομάζεται «**πλούμιο**» (plume, εικ. 11.). Οι χημικές και βιολογικές διαδικασίες μειώνουν την έκταση του πλούμιου σε κλάσμα μόνο εκείνης που περιγράφεται από κάποια από τις προαναφερθείσες εξισώσεις μεταφοράς της μάζας.

Τα ρεύματα μεταφοράς αποτελούν την επικρατούσα διαδικασία μεταφοράς της μάζας κατά την διαμόρφωση του πλούμιου και αποκλουθεί η υδροδιναμική διασπορά, με εξαίρεση τη διάδοση της ρύπανσης στις ρωγματωμένες βραχομάζες. Η έκταση της μεταφοράς των ρύπων, με τα ρεύματα μεταφοράς, ελέγχεται από την κατανομή της υδροπεριστοτητας και του υδραυλικού φορτίου στο χώρο και από την ύπαρξη γεωτροήσεων ή πηγαδιών αντλησης.


#### ♦ Η “ζώνη ανάκτησης”

Για την αφαίρεση “πλούμιου” ρύπανσης από υδροφόρο, συχνά είναι απαραίτητη η κατασκευή υδρογεωτήσεων αντλησης, κατά κανόνα κατάντη της πηγής ρύπανσης. Κάθε υδρογεωτηρισμός, κατά την αντληση της, διαμορφώνει τον διαζό της κώνο κατάπτωσης, που εκτείνεται στα άρια της περιμετρικού τροφοδοσίας της “ακτίνας επίδρωσης”.

Η περιοχή που αποστραγγίζεται κατά την αντληση του πλούμιου, είναι γνωστή ως **“capture zone”** δηλαδή **“ζώνη ανάκτησης”** ή **“απόληψης”** ή **“σύλληψης”** ή **“παγίδευσης”**. Η **“ζώνη ανάκτησης”** μας υδρογεωτηρισης, κατά οντότητα, είναι η περιοχή που τροφοδοτεί με ρυπανσιένο νερό τη συγκεκριμένη υδρογεωτηριση (εικ. 12.) και περιλαμβάνει τόσο την ανάντη όσο και την κατάντη περιοχή, που αποστραγγίζονται από την υδρογεωτηριση. Όταν ο υδροφόρος είναι επίπεδος, ομοιογενής και ισότροπος, η **“ζώνη ανάκτησης”** θα είναι κυκλική και θα αντιστοιχεί στον κώνο κατάπτωσης της υδρογεωτηρισης. Όταν όμως ο υδροφόρος είναι κεκλιμένος, όπως συμβαίνει συνήθως, η **“ζώνη ανάκτησης”** δεν συμπίπτει με τον κώνο κατάπτωσης. Η πρώτη είναι μια επιμηκυμένη περιοχή, η οποία εκτείνεται ελαφρώς μεν προς τα κατάντη της γεωτροήσης αντλησης και σημαντικά προς τα ανάντη. Η διαμόρφωση της ζώνης ανάκτησης ελέγχεται, από το χρόνο, που χρειάζεται το νερό για να φθάσει από την ανάντη περιοχή, στη γεωτροήση αντλησης. Μετά από ικανό χρόνο αντλησης η ζώνη ανάκτησης μπορεί να φτάσει μέχρι τα άρια του **“υπόγειου υδροκορέτη”** στην ανάντη περιοχή. Η απόσταση, μέχρι την οποία εκτείνεται ζώνη ανάκτησης προς τα κατάντη της αντλούμενης υδρογεωτηρισης, κάτω από συνθήκες μόνιμης ροής, ορίζει τον υπόγειο υδροκορέτη, η τομή του οποίου με το οριζόντιο επίπεδο, αποτελεί το **“σημείο στασιμότητας”** (“stagnation point”, Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ).



**Eικ.12.** "Ζώνη ανάκτησης" σε κενλιμένο υδροφόρο.



**Eικ.13.** "Σημείο στασιμότητας" και "ζώνη ανάκτησης" μιας υδρογεύτησης.

Επαπέδωθεν του υδροζόρτη και του "σημείου στασιμότητας", η ωρή των υπόγειων νερού κατευθύνεται κατά αντίστροφη φροφά. Έχουν αναπτυχθεί αναλυτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό της έκτασης της ζώνης ανάκτησης.

#### ♦ Μέτρα ελέγχου και περιορισμού της ρύπανσης

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της ρύπανσης, εξαρτώνται, ~~καθώς~~ φροφά, από τη φύση των ρύπων και το είδος της πηγής (σπηλιακά ή συνεχής, σημειακή ή διασχιτή κ.λπ.). Κατ' ~~αρχήν~~ έχουν είναι απαραίτητη η οριοθέτηση, κατά κάποιο τρόπο, της έκτασης της ρύπανσης και του μετώπου προέλευσής της.


Τούτο μπορεί να γίνει με την κατάσκευή γεωτρήσεων δειγματοληψίας, σε διαφορετικά βαθμ. Συνήθως, χρησιμοποιείται η συγκέντρωση χλωριόντων, για τον πιο πάνω σκοπό (εικ. 14.). Τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως είναι:

- (α) **μέτρα ελέγχου της ρύπανσης.**
- (β) **μέτρα απορρύπανσης**

Στα πρώτα ανήκει ο περιορισμός της μετανάστευσης της ρύπανσης. Στα δεύτερα ανήκουν η αφαίρεση ~~και~~ επεξεργασία του ρυπαντικού υπόγειου νερού. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι περιορισμού της μετανάστευσης περιλαμβάνουν την στεγανοποίηση της επιφάνειας πιθανής εισόδου των ρύπων, την εγκατάσταση "φυσικών" φραγμών και την λειτουργία "υδραυλικών" φραγμών. Η επιφανειακή στεγανοποίηση αναφέρεται στην αδιαβρούποιηση της επιφάνειας, ώστε να προληφθεί ή να σταματήσει η κατεύδυση και σε μερικές περιπτώσεις η διμήχυρη.


Οι φυσικοί και υδραυλικοί φραγμοί χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της επέκτασης της ρύπανσης (εικ. 15.) Στους φυσικούς φραγμούς υπάγονται τα στεγανά διαφράγματα, οι πανούδοσιανίδες, τα υπόγεια διαφράγματα, οι τσιμεντενέσεις, οι τάφοι συλλογής κλπ. Η αποτελεσματικότητά τους είναι καλύτερη, όταν σε σχετικά μικρό βάθος υπάρχει στεγανό στρώμα. Σε βάθη μεγαλύτερα των 40 m δεν αποδίδουν καλά αποτελέσματα. Οι "υδραυλικοί" φραγμοί δημιουργούνται με τον συνδιασμό γεωτρήσεων αντλήσης και εμπλούτισμού (εικ. 16.).

Ρυπαντικές επιφανειακές και υπόγειες θέσεις μπορούν να απορρυπανθούν με την αφαίρεση του ρευστού και της λάσπης επιφανειακώς και με άντληση και εσχάρωση. Το ρυπαντικό έδαφος, στο οποίο υπάρχει προσβιστή, πρέπει να αφαιρείται με εκσκαφή. Το ρυπαντικό υπόγειο νερό συνήθως αντλείται και στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία **Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος** **Αντικήμια Γεωλογίας**. Ά.Π.Θ.ή αφαίρεση του υπόγειου νερού, με τη βοήθεια στραγγιστηρίων. Μετά την επεξεργασία, το νερό μπορεί να επανεισχθεί στις γεωτρή-



**Εικ. 14. Παρακολούθηση της εξέλιξης πλούνιου χλωφιόντων, που προέρχεται από το στοάγγιο ΧΥΤΑ (Waterloo Res. Inst. 1982, με τροποποιήσεις).  $S_1-S_{14}$  πιέζομετρα.**

σεις, που συνιούντων τον υδραυλικό φραγμό ή να χρησιμοποιηθεί για τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφάρων. Σπανιότερα το επεξεργασμένο νερό απορρίπτεται σε χειμάρρους ή ποτάμια, σε προσωρινή βεβαίως βάση.




**Εικ. 15. Χρησιμοποίηση φυσικών φραγμών και άντλησης, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της επέκτασης της ρύπανσης, προερχόμενης από επιφανειακή πηγή ρύπανσης (Tchobanoglou - Schroeder, 1985, με τροποποιήσεις).**

## 6. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

### ♦ Σχεδίαση προγραμμάτων απορρύπανσης

Η απορρύπανση περιλαμβάνει τη «τεχνητή κατασκευή» των «απορρυπαντών» του υδρολογικού πεδου. Η αποκατάσταση συνίσταται, γενικά, στη μείωση της ρύπανσης στα επίπεδα που θέτουν οι στόχοι του επιτόπιου καθαρι-



**Εικ. 16. Συνδυασμός άντλησης και έχυσης νερού, για τον έλεγχο της διάδοσης «πλούνιου» ρύπανσης, προερχόμενου από επιφανειακή διάθεση αποβλήτων (Tchobanoglou - Schroeder, 1985, με τροποποιήσεις).**

ομού του μέσου, δηλαδή στη διατήρηση του υπόγειου νερού, ώστε να μπορεί να χωρισμούμεθεί για τις ουρές-κοινένες χοήσεις. Αν και ο στόχος της απορρύπανσης οφείλει να είναι η αποκατάσταση του μέσου στη προ της ρύπανσης κατάσταση, ο στόχος αυτός δεν είναι πάντοτε φελικός, γιατί είναι πρακτικά αδύνατη η απομάκρυνση κάθε μορίου του ρύπου.

Οι στόχοι του καθαρισμού του εδάφους και του υδροφόρου, συνήθως, είναι διαφορετικοί και **εν** πάση περιπτώσει εξαρτώνται από τα σταθερότητα που έχουν τεθεί για τη συγκεντρωμένη θέση ή περίπτωση. Το εδάφος θα πρέπει να υποστεί «θεραπεία» τέτοια, ώστε να μην αποτελεί πλέον πηγή ρύπανσης του υπόγειου νερού. Αντίθετα, ο καθαρισμός του υδροφόρου (υπόγειου νερού), πρέπει να απολύτως είναι σταθερότητα του πόδιου του νερού.

Για το οικοτόπιο σχεδιασμό της απορρύπανσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ο τόπος και το πάχος της ακρόγενης και κορεσμένης ζώνης, το είδος και η συγκέντρωση του ρύπου, καθώς και η παρούσα και η μελλοντική χοήση γης. Η τεχνική απορρύπανσης που θα επιλεγεί, εξαρτάται από το είδος της ρύπανσης, τον τόπο του εδάφους και τον ίζηματος, την υδρογεωλογία, το μέγεθος του προβλήματος και την οικονομική ανάλυση της περιπτωσης.

Το πρώτο βήμα για την επιλογή της τεχνικής απορρύπανσης, είναι η «επιτόπια παφακολούθηση» (site monitoring) της ρύπανσης, ώστε να στοχευτείται η αποτελεσματικότητα της άντλησης του ωπασμένου νερού και του «πλουτίου», αλλά και να πιστοποιηθεί ότι δεν μεταναστεύουν από τη θέση ρύπανσης άλλες ποσότητες ρύπου.

Η «επιτόπια παφακολούθηση» περιλαμβάνει και την επέτειο χημικών αναλύσεων νερού αλλά και αερίων. Η διάρκεια της παφακολούθησης εξαρτάται από τις υπολειμματικές συγκεντρώσεις ρύπου. Θα πρέπει να διαυγότεται η παφακολούθηση όταν δεν εντοπίζεται πια στα δείγματα ο ρύπος. Η διάρκεια αυτή, για την περίπτωση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες, φτάνει τα δύο χρόνια (οπότε τομητικιάς δειγματοληψίες). Για ποικιλά περιστατικά βιομηχανικής ρύπανσης η παφακολούθηση συνεχίζεται για αρκετές δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απορρύπανσης (συχνά για 3 δεκαετίες).

Η διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης μπορεί να διαρκεί περισσότερο, από όσο διαρκούν οι εργασίες διαπύστωσης του μεγέθους της ρύπανσης. Η εκσυκφή του εδάφους και η αφαίρεση του νερού, μπορεί να διαρκούν εβδομάδες έως μήνες, η αφαίρεση των αερίων του εδάφους μπορεί να διαρκεί μήνες έως χρόνια, ενώ η αφαίρεση ρύπων από το υπόγειο νερό μπορεί να διαρκεί χρόνια ή δεκαετίες.

Πρωταρχικής σημασίας, κατά την ανάπτυξη του προγράμματος απορρύπανσης, είναι ο καθορισμός των σκοπού της υδρογεωλογικής έρευνας, που θα γίνει. Μετά τον καθορισμό του σκοπού της έρευνας, θα πρέπει να γίνει αναγνώσιμη των υποτιθέμενων ρύπων και να καταγραφούν όλες οι παράμετροι που θα αναλαμβάνον. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθούν αξιόπιστες πληροφορίες για τις κυριότερες φυσιοχημικές ιδιότητες των ρύπων, οι οποίες θα πρέπει να ενδιματισθούν στο σχεδιασμό του προγράμματος απορρύπανσης. Μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων συμπεριλαμβάνονται η φυσική κατανομή του ρύπου (π.χ. στον αέρα, στο έδαφος, στο υπόγειο και επιφανειακό νερό κ.λ.π.), η χημική σύνθεση και το χημικό είδος (πτητικά ή μη πτητικά οργανικά, βαρέα μεταλλικά, μη μεταλλικά ανόργανα κ.λ.π.) και τέλος οι φυσικές ιδιότητες (πυρηνότητα, πτητικότητα, αναφλεξιμότητα, διαβρωτικότητα, έσωδες, ρυθμοί φυσικής αποσύνθεσης ή φυσικού μετασχηματισμού κ.λ.π.).

#### ♦ Μέθοδοι και τεχνικές απορρύπανσης

Η ρύπανση του υπεδάφους συχνά οφείλεται σε μια σημειακή πηγή ή σε μια σειρά από σημειακές πηγές, εκπομπής ρύπων. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων κοντά σε καθεμία σημειακή πηγή, είναι, συνήθως, υψηλές και η αποκατάσταση, γενικά συνίσταται στην αφαίρεση του πολύ ωπασμένου εδάφους, προσειμένου να υποστεί ξεχωριστή απορρύπανση, στη δέσμευση του ρύπου ή στη μεταφορά και διάθεση σε ασφαλή χωματερή.

Αυτή η διαδικασία, είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη της παραπέδων επέκτασης της ρύπανσης. Υπολείπεται δίμως η απομάκρυνση των χημικών ενιώσεων, που έχουν μεταφερθεί εκτός της αρχικής συγκεντρωμένης πηγής, με δείγματα μεταφοράς, εξαέρωση και διασπορά, με συνέπεια την εκτεταμένη ρύπανση από σχετικά αραιές συγκεντρώσεις ρύπων. Η αφαίρεση του εδάφους, για την απομάκρυνση χαριλάων συγκεντρώσεων ρύπων, πρέπει να αποκλείται, λόγω την προστασίας των κόστους και επειδή μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη περιβαλλοντική βλάβη, από εκείνη που θα προέκυπτε αν έμενε στη θέση του.

Εξάλλου κάθε περίπτωση ρύπανσης έχει τις ιδιαιτερότητές της. Μια αρχαία περίπτωση, όχι πάντως συνήθης, είναι εσείνη, κατά την οποία, η φυσική αφομοίωση του ρύπου μπορεί, να επιτευχθεί αποτελεσματικά από την ίδια τη φύση, λόγω υψηλής ικανότητας αυτοκαθαρισμού του υδροφόρου, όπως π.χ. η περίπτωση **ψηφιοκής βιβλιοθήκης "Θεόφραστος"**, Τιμήνα Γεωλογίας Α.Π.Θ., οποίο υπέροχεται υδροφόρου με την θηρευτική συγκεντρωτική της λειτουργία, π.χ. φωσφορικών, με

προσωσία στη στερεά φάση του υδροφόρου επαρκών θειαικών.

Υπάρχουν, στην αρχαία αυτή περίπτωση, όλες οι προϊόντα προθέσεις ανάπτυξης βιοκτηρίων, τα οποία θα προκαλέσουν την αποιούνθεση της ακετόνης, σε τελικές ανάργανα προϊόντα, συμβατιά με το περιβάλλον.

Στο άλλο όμως άκρο βρίσκεται η περίπτωση ενός ετερογενούς υδροφόρου, που αποτελείται από επάλληλα ιδροπερατές και στεγανές ζώνες, αλλά και από ωργανωμένες βραχομάζες και μεγάλες αιωνιέρεις τεκτονικές προέλευσης, ο οποίος υδροφόρος ωραιάνεται από ευδιάλυτους ύπουν, που αντέχουν στο βιολογικό μετασχηματισμό. Στην περίπτωση αυτή η απορρόπτανη πρακτικά είναι αδύνατη. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη επέκτασης της ρύπανσης.

Ανάμεσα στις δύο αυτές αρχαίες περιπτώσεις βρίσκονται πάρα πολλές άλλες, στις οποίες απαντείται συνηθασμός της δράσης της ικανότητας αυτοκαθιστωμού και της ανθρώπινης παιχνιδιαστικής. Στον πίνακα II δίνονται συνοπτικά οι κυριότερες τεχνικές αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδροφόρων και του εδάφους.


- Συμβατικές τεχνικές απορρόπτανσης**

- ♦ Μέθοδος άντλησης-επεξεργασίας**

Η μεθόδος χρησιμωποιείται είτε για την, συμπληρωματικά, πλήρη αφαίρεση ρύπων από το υπέδαφος, την απορρόπτανση του υπόγειου νερού από πλούμια διαιλυμένων, στο υπόγειο νερό, ρύπων, από NAPL καθώς και επί τα δυο είδη ρύπανσης, είτε για τον υδραυλικό έλεγχο πλούμιου, χωρίς αφαίρεση ιημαντικών ποσοτήτων νερού. Στη πρώτη περίπτωση, η απορρόπτανη επιτυγχάνεται σε οριτιμένο χρόνο, ενώ στη δεύτερη, το ουσιτηματικού γεγονούς συνεχώς, προκειμένου να μην επεκταθεί η ρύπανση.

## Πίνακας II. Η σύνοψη των κυριότερων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδροφόρων και των εδάφους.

α/α	Τεχνική	Στόχος-Περιγραφή
1	Έλεγχος της πηγής ρύπανσης με μείωση του όγκου του ρύπου και φυσική χημική εξουδετέρωσή του.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελαχιστοποίηση ή πρόληψη της ρύπανσης των υδροφόρων.</li> <li>- Μείωση του όγκου του ρύπου ή εξουδετέρωση του φυσικού ή χημικού του χαρακτήρα.</li> </ul>
2	Συστήματα υδρογεωτρήσεων: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Συστοιχίες ρηγών γεωτρήσεων (well points).</li> <li>- Βαθιές γεωτρήσεις</li> <li>- Υδραυλικός φραγμός</li> <li>- Σύνθετα συστήματα</li> <li>- Συστήματα αφαίρεσης μη αντιδρώντων ρύπων (υδρογονάνθρακες).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Έλεγχος της υδραυλικής κλίσης και μέσω αυτής της υπόγειας ροής με άντληση ή έκχυση νερού.</li> <li>- Απόληψη του μολυσμένου νερού ή/και του επιπλέοντος ρύπου (υδρογονάνθρακες).</li> </ul>
3	Συστήματα σύλληψης (interception systems): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Στραγγιστήρια (συλλεκτήρια συστήματα στραγγιδιών-στραγγιστήρια εκτόνωσης)</li> <li>- Τάφρος συλλογής με άντληση ή με βαρυτική ροή.</li> </ul>	Τα συστήματα σύλληψης, είναι εκσκαφές στην κορεμένη ζώνη, εξοπλισμένες με σωλήνα. Η εκσκαφή μπορεί να είναι ανοιχτή (interceptor trench) ή πληρωμένη με χαλίκι, πάνω από το σωλήνα (collector drain). Οι ανοιχτές εκσκαφές μπορεί να είναι ενεργές (άντληση) ή παθητικές (βαρυτική ροή). Προσομοιώνονται με συστοιχίες υδρογεωτρήσεων άντλησης, που δημιουργούν έναν εκτεταμένο κώνο κατάπτωσης σε όλο το μήκος της εκσκαφής.
4	Έλεγχος των επιφανειακών νερών (φυσική εξουδετέρωση, επένδυση, αποχέτευση και συνδυασμός).	Ελαχιστοποίηση των αφίξεων επιφανειακών νερών και της κατείσδυσης, μέσω αποχέτευσης, επένδυσης - στεγανοποίησης ή/και εξουδετέρωση του ρύπου με προσρόφηση.
5	Φραγμοί (στεγανοί): <ul style="list-style-type: none"> <li>- πασαλοσανίδες</li> <li>- κουρτίνες στεγανοποίησης</li> <li>- διαφράγματα από υδαρές υλικό.</li> </ul>	Διοχέτευση υλικού μικρής υδροπερατότητας στο υπέδαφος, όπως πασαλοσανίδες (άμεση στεγανοποίηση), τοιμενεύσεις, διοχέτευση ενέματος σε πηγάδια ή τάφρους (απαιτείται περιόδος στερεοποίησης).
6	Επιπόπτια επεξεργασία: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χημική</li> <li>- Βιολογική.</li> </ul>	Εισαγωγή στο υπέδαφος υλικών που προσκαλούν ή ενισχύουν το ρυθμό των χημικών αντιδράσεων, που ακινητοποιούν ή απομακρύνουν το ρύπου ή δημιουργούν περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, που χρησιμοποιούν τον ρύπου ως πηγή ενέργειας.
7	Επεξεργασία του υπόγειου νερού στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος.	Αεροδιαχωρισμός οργανικών ρύπων, αεροδιαστορά, βιοαπορρύπτανση, προσρόφηση από ενεργό άνθρακα. Για την αφαίρεση των μετάλλων και των ανόργανων ρύπων χρησιμοποιείται χημική καύση.




Εικ. 17 Συστήματα "άντλησης-επεξεργασίας" για την ανάκτηση NAPL:

(a) Απλή γεωτροφη, μία αντλία, (b) απλή γεωτροφη, ζεύγος αντλιών (Domenico-Schwartz, 1998, με τροποποιήσεις).

Στη περίπτωση αυτή, όταν σταματήσει η λειτουργία των γεωτροφών αντλησης, η φύπανση επανεμφανίζεται, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ύδου ύπει παραμείνει στο έδαφος. Ο χρόνος t που απαιτείται για την πλήρη απορρύπανση πλούτου ύγρου V, δίνεται από τη σχέση,  $t = V / \sum Q_i$ , δύοντας Q<sub>i</sub> παροχή αντλησης κάθε μιας γεωτροφης. Στη περίπτωση όμως όρθιων γόφησης του ύδου παρό το πορώδεμά του η πιο πάνω εξίσωση γίνεται,

$$t = \frac{VR_f}{\sum Q_i}, \text{ όπου } R_f \text{ ο οιντελεστής επιβράδυνσης. Ανάλογα με τη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν}$$

αντλία νερού (διαλιμένος όποιος) ή αντλία ακαθάριτων ή και πηλαντία, ή ακόμη αντλία νερού και αντλία ακαθάριτων (εικ. 17.). Το ωραίως νερό αντλείται στην επιφάνεια και απολύτως αφαιρούνται οι ύδοι, σε κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανεισαγωγή του «αναγεννημένου» νερού στον υδροφόρο (εικ. 18.) ή η διοχετευτική του σε γειτονικό υδρόδειπνο, ή ο φρεατικός του εδάφους με αυτό.



Εικ. 18. Αρχή λειτουργίας κλειστού συστήματος επιτόπιας «βιοαπορρύπανσης» υδροφόρου, με επιτόπια επεξεργασία του ωραίωμένου νερού και επιστροφή του στον υδροφόρο (U.S. EPA, 1994, από Clark, 1996, με τροποποιήσεις).


Ένα θέμα, που έχει ποβιβληματίσει, είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την απορρύπανση. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του, το πάχος του υδροφόρου, η έκτασή του που έχει ωραίωθει (για τον υπολογισμό του ύγρου του ωραίωμένου υδροφόρου), το ενεργό πορώδες (για τον υπολογισμό του ύγρου του ωραίωμένου νερού) και κατά συνέπεια και του χρόνου που απαιτείται για την αντικατάστασή του, με άντληση, καθώς και η ταχυτητα Φυσική Βιβλιοθήκη Θεόφραστος Τήμημα Θεωλογίας Α.Π.Θ. που αναμένονται από 1,5-2, μέχρι 40, ανάλογα με τη φύση του υδροφόρου και το είδος του ύγρου. Όταν ο οιντελεστής υστέρησης έχει μεγάλες

πιέσης, ακόμα και 100 χρόνια άντλησης δεν πρόκειται να επιφέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος δίνει καλά αποτελέσματα, ως προς τη μείωση της συγχέντρωσης πτητικών οργανικών στο υπόγειο νερό, αλλά είναι λγότερο αποτελεσματική στην απομάκρυνση διαλυμένων συστατικών.

Στην ομάδα «Άντλησης-Επεξεργασίας» εντάσσονται οι πιο κάτω τεχνικές:

#### (α) Άντληση και προσδόφηση από κοκκώδη ενεργό άνθρακα

Το ρυπαντιένο υπόγειο νερό οδηγείται, μετά από άντλησή του, σε δοχείο (κάνιστρο) που περιέχει ενεργό άνθρακα. Συνήθως χρησιμοποιούνται περιωστέρα του ενός δοχεία με ενεργό άνθρακα. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική, κυρίως, όταν ο ρύπος είναι υγρό καύσιμο ή διαλυτικό μέσο. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος και η μη εκλεκτική προσδοφητική ικανότητα του οργανικού άνθρακα, που έχει ως συνέπεια την προσδόφηση οποιασδήποτε διαλυμένης ουσίας π.χ. αιθερινού, οπότε μειώνεται η αποτελεσματικότητά του.



**Εικ. 19. Επιτόπια «βιοαπορρύπανση» με «αεροδιαχωρισμό» (U.S. N.R.C, 1983, με τροποποιήσεις)**

#### (β) Αεροδιαχωρισμός (Air Stripping)

Πρόκειται για σύστημα αποτελούμενο από διαχωριστή αερίων, που μπορεί να είναι πύργος διαχωρισμού ή δοχείο αερισμού κ.λ., στον οποίο προσαύλειται εξάπτωση των διαλυμένων στο νερό πτητικών υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το Νόμο του Henry, λόγω διαβίβασης θεύματος αέρα, από φυσητήρια, με μεγάλη ταχύτητα (εικ. 19.). Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι, ότι μεταφέρεται η ρύπανση στην ατμόσφαιρα.

#### (γ) Αεροδιασπορά (Air Sparging)

Πρόκειται για νέα σχετικά τεχνική, που συνήθως συνδυάζεται με αερισμό του εδάφους. Η μέθοδος συνίσταται στη διαβίβαση αέρα, από αεροσυμπειστή υψηλής απόδοσης, μέσω από πλαστικό καταυξόνυφρο σωλήνων, στην κορεσμένη και την ακόρετη ζώνη (εικ. 20.). Ο ρύπος, συνήθως πτητικός υδρογονάνθρακας, εξαερώνεται και εξέρχεται στην επιφάνεια μαζί με τις φυσιλίδες του αέρα. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ταπετζόνη απορρύπανση κορεσμένης και ακόρετης ζώνης.

#### (δ) Διαχωρισμός - υδρογονανθράκων-νερού


Αν επιλέξουμε υδρογονανθράκες στην επιφάνεια του υδροφόρου (μοντέλο μηδενικής ανάμιξης), τότε τοποθετείται, είτε ζεύγος αντλιών σε υδρογεύτροπη, από την οποία αντλείται ο ρύπος, από την επιφάνεια του υδροφόρου και νερό από μεγαλύτερο βάθος, είτε μια αντλία στην επιφάνεια του υδροφόρου για την άντληση του ρύπου. Ακολούθως, τα προϊόντα της άντλησης οδηγούνται στον αεροδιαχωριστή, (Air-Stripper), αφού περάσουν προηγουμένως από διαχωριστή πετρελαίου νερού, όπου συγχρατείται ο ελεύθερος ρύπος, ο οποίος δεν πρέπει να φθάσει στον αεροδιαχωριστή.

- **Μη συμβατικές τεχνικές απορρύπανσης.**

- ♦ **Επιτόπια βιολογική απορρύπανση**

Φημιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Οι περιορισμοί της συμβατικής τεχνολογίας απορρύπανσης των υδροφόρων και οι κίνδυνοι της συμβατι-



Εικ. 20. Επιτόπια «βιοαπορρύπανση», με «αεροδιασπορά».

**I:** Δύο αντλίες κενού κυκλοφορούν τον αέρα που διαβιβάζεται με αεροανμυεστή, ενώ από σύστημα διοήθησης διαβιβάζονται θρεπτικά για την ανάπτυξη αερόβιων βακτηρίων (U.S. N.R.C. 1993, με τροποποιήσεις).

**II:** Διατάξεις αεροδιασποράς: **A:** Απόμακρη διάταξη γεωτρήσεων αεροδιασποράς και αντλησης, **B:** Συστοιχίες ζευγών γεωτρήσεων αεροδιασποράς και αντλησης, **C:** Αεροδιασπορά με οριζόντια έργα, **D:** Συνδυασμός οριζόντιων και κατακόρυφων έργων (U.S. EPA, από Palmer, 1996, με τροποποιήσεις).

1: γεωτρήσεις αεροδιασποράς, 2: γεωτρήσεις αντλησης, 3: οριζόντιες γεωτρήσεις αεροδιασποράς, 4: οριζόντιες γεωτρήσεις αντλησης.

κής τεχνολογίας απορρύπανσης του εδάφους, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος τους, οδήγησαν στην ανάπτυξη ενδιάλεκτων τεχνολογιών απορρύπανσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται (εικ.19., 20. και 21.) και η «**βιολογική απορρύπανση**» ή «**βιοαπορρύπανση**» (“bioremediation”). Η επιτόπια «βιοαπορρύπανση» χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς προκειμένου να καταστρέψουν ή να απινητοποιήσουν επιτόπιους τους ωόπους. Η μέθοδος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση ορισμένων ειδών ωόπων, όπως π.χ. αυτή από υδρογονάνθρακες και είναι ταχύτερη, ακριβέστερη και μικρότερου κόστους από τις συμβατικές τεχνικές απορρύπανσης.

Σε λόγες μόνο περιπτώσεις, στη θέση της ωόπανσης απαντούν, σε επαφορείς ποσότητες, όλα τα απαραίτητα υλικά που χρησιμοποιούν τα βακτήρια, ως πηγή ενέργειας και τροφή, ώστε να υποβληθούν σε «βιοαπορρύπανση», χωρίς εξοτερική παρέμβαση του ανθρώπου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «**ειδική βιοαπορρύπανση**» (“intrinsic bioremediation”). Πιο συγκά, όμως, η «**βιοαπορρύπανση**» απαιτεί την τεχνητή δημιουργία συνθηκών ή συστήματος που θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα υλικά, για τροφή και παροχή ενέργειας, στους μικροοργανισμούς. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «**μηχανική βιοαπορρύπανση**» (“Engineered bioremediation”). Η τελευταία, (εικ.20. και 21.), συνίσταται στην επιτάχυνση των επιθυμητών αντιδράσεων «βιοαπορρύπανσης», ψηφιακή βιολογική θεόφραστος<sup>®</sup> Τύμη ΜεωλογιαγγΑΠ.Θών και με τη βελτιωτοποίηση του περιβάλλοντος, στο οποίο οι μικροοργανισμοί υποχρεούνται να κανουν τις απορρυπαντικές αντιδράσεις.

σημός των τελευταίων, λόγω περιορισμένων ποσοτήτων θερεπικών, χαμηλού pH ή της παρουσίας τοξικών υλικών. Κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η πιθανότητα απόρρραξης (clogging) του υδροφόρου ή των γεωτρήσεων, λόγω συγκέντρωσης του συνόλου των μικροοργανισμών σε μία θέση. Η απόρρραξη των γεωτρήσεων ή των διαχυτήρων μπορεί να προκαλέσει επιβολόντων της «βιοαπορρύπανσης» ή περιορισμό της σε θέσεις που δε φύλανον τα θερεπικά. Για την αντιμετώπιση της απόρρραξης χρησιμοποιούνται τα προτόχωα, τα οποία καταστρέφουν τα βιοτήρια. Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της απόρρραξης, είναι η εναλλαγή διαβίωσης θερεπικών και υποστρώματος ή η χρησιμοποίηση ως πηγής οξειγόνου του υπεροξειδείου του υδρογόνου.

Συνχρόνη με την απόρρραξη, συνδυάζεται με άλλες τεχνικές, ταυτόχρονα και συμπληρωματικά, όπως εκσιασμός και αφαίρεση βαριάς ρυπανσάντας εδάφους κοντά στην πηγή ωπάνωσης και (ακολούθως) βιοαπορρύπανση. Ο συνδυασμός αυτών, ελαττίνει την πιθανότητα άμεσης ωπάνωσης του υδροφόρου. Όταν κηλίδες ωπάνωσης επιπλέουν στον υδροφόρο, προηγείται άντληση των πρώτων της βιοαπορρύπανσης των υπολειματικών υλικών. Η βιοαπορρύπανση μπορεί συγχρόνη με ακολουθεί την επεξεργασία του υπόγειου νερού, με τη χρήση ουσιοτήματος «άντλησης-επεξεργασίας», ώστε να μειωθεί η έκταση του «πλούτου». Συνχρόνη με την απόρρραξη, συνδυάζεται με την απορρύπανση της «βιοαπορρύπανσης».


Αν και επί των περιόδων η «βιοαπορρύπανση» περιορίζεται στην απορρύπανση υδρογονανθράκων, οι μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα βιοδιάσπασης σχεδόν όλων των οργανικών ύπανων, άλλα και πολλάν ανόργανων. Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν τους ωπάνωση για την ανάπτυξή τους και την αναπαραγωγή τους. Οι οργανικοί ωπάνωση αποτελούν για τους μικροοργανισμούς πηγή άνθρακα άλλα και ηλεκτρονίων (ενέργειας), μέσω οξειδωσανσιωγικών αντιδράσεων που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς. Ο ωπάνωση παίζει το ρόλο του «δότη ηλεκτρονίων» ενώ οι μικροοργανισμοί του «δέκτη ηλεκτρονίων».

#### ♦ Υδραυλικός κεφαλαισμός

Στοχεύει στην ανάπτυξη δευτερογενούς υδροπεριπότητας, σε συμπαρή πετρώματα με μικρή υδροπεριπότητα, τόσο στην κορεσμένη δύση και την ακρότεστη ζύση, ώστε να διευκολύνθει η δοή του ζευστού που χοησμόποιεται για την απορρύπανση. Μετά τον κεφαλαισμό, ακολουθεί κάποιας από τις άλλες τεχνικές απορρύπανσης.

#### ♦ Συστήματα παγίδευσης

Τα «συστήματα παγίδευσης» (Interceptor Systems) χρησιμοποιούνται για ανάκτηση NAPL, από μικρό βάθος, με τη κατασκευή ανοιχτής τάφρου, στεγανοποιημένης κατάντη, ή κλειστής τάφρου ή αζόμια και στραγγιστήριου (εικ.22.). Στα συστήματα αυτά μπορεί να αντληθεί κατά κύριο λόγο NAPL και μικρή ποσότητα νερού (ανοιχτή, στεγανή ανάτη τάφρος), ή μεγάλη ποσότητα νερού μαζί με NAPL, (ανοιχτή τάφρος και έλεγχος του NAPL μέσα σ' αυτή).



Εικ. 22. Τάφροι παγίδευσης για τον έλεγχο της επέκτασης ωπάνωσης από NAPL: (a) έλεγχος με στεγανοποιημένη κατάντη και αντλία ακαθίστατη (b) έλεγχος με στεγανοποιημένη κατάντη και αντλία επιπλέοντας πηλαντία (Domenico-Schwartz, 1998, με τροποποιήσεις)

#### ♦ Υδρογεωτρήσεις απορρύπανσης

Τοιους, η πιο δημοφιλής τεχνική αφαίρεσης “πλουτίου” ρύπανσης, από ρυπαντένιο υδροφόρο, είναι, η κατάσκευη ενός αριθμού υδρογεωτρήσεων άντλησης. Το μείζον όμως πρόβλημα, είναι, ο καθορισμός του αριθμού, της διάταξης και της απόστασης ανάμεσα στις υδρογεωτρήσεις απορρύπανσης. Ο καθορισμός της βέλτιστης απόστασης των υδρογεωτρήσεων, επιδρά στην αποτελεσματικότητα της απορρύπανσης ρυπανθέντος υδροφόρου. Η βέλτιστη απόσταση, εφόσον οι υδρογεωτρήσεις απορρύπανσης, μέσω της άντλησης τους διαταχθούν γραμμικά (ειθύγραμμα), είναι συνάρτηση του κατά πάσον ο αριθμός τους είναι περιπτώς ή άρτιος (Ahmad 1995). Όσο ανχάνεται ο αριθμός των υδρογεωτρήσεων, πέρα από τη βέλτιστη τιμή του, το μολυσμένο νερό χέει στο χώρο ανάμεσα στις υδρογεωτρήσεις άντλησης, χωρίς να αντλείται από τις τελευταίες. Όταν η απόσταση ανάμεσα στις υδρογεωτρήσεις μειώνεται κάτω από τη βέλτιστη τιμή, πολλές γραμμικές ροής διέρχονται, χωρίς λόγο, από τις υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται στην αρχή της ειθύγραμμης διάταξης. Μόνο η βέλτιστη διάταξη των υδρογεωτρήσεων εξασφαλίζει πλήρη άντληση του ρυπανθέντος όγκου υπόγειου νερού, δηλαδή όλες οι γραμμικές ροής, που διέρχονται ανάμεσα στις θέσεις των υδρογεωτρήσεων, “συλλαμβάνονται” από αυτές. Εποι η θέση γ, αριθμού υδρογεωτρήσεων n, διατελεγμένων ειθύγραμμα και στη ίσες αποστάσεις, δίνεται από τις σχέσεις  $y=nd/2$  για περιπτώ αριθμό υδρογεωτρήσεων και  $y=(n-1)d/2$  για άρτιο αριθμό υδρογεωτρήσεων. Ο “συντελεστής βέλτιστης απόστασης” (Optimum well-spacing factor) d υπολογίστηκε (Ahmad, 1995) με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων και με  $n \leq 31$ , όπως στο πίνακα III, όπου n, άρτιος και n, περιπτώς αριθμός υδρογεωτρήσεων. Ακολούθως, για τον υπολογισμό της πραγματικής απόστασης τ ανάμεσα στις υδρογεωτρήσεις, η τιμή του συντελεστή d πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο Q/bv, όπου Q η παροχή άντλησης καθεματικής γεωτρήσης, b το πάχος του υδροφόρου και v η ταχύτητα Darcy. Δηλαδή,  $r=d(Q/bv)$ .

Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι η βέλτιστη απόσταση γ είναι συνάρτηση του συνολικού αριθμού των υδρογεωτρήσεων, του κατά πάσον ο αριθμός αυτός είναι άρτιος ή περιπτώς, του πάχους του υδροφόρου b, της τοπικής ταχύτητας ροής του υπόγειου νερού και της παροχής άντλησης καθηματικής υδρογεωτρήσης. Συνιστάται ο αριθμός των υδρογεωτρήσεων να είναι άρτιος.

**Πίνακας III. Υπολογισμός του συντελεστή βέλτιστης απόστασης γεωτρήσεων απορρύπανσης ανάλογα με τον αριθμό τους (Ahmad, 1995).**

$n_p$	3	5	7	9	11	13	15	17
$d_p$	0,4024	0,415	0,4462	0,452	0,4615	0,4659	0,4698	0,4723
$d_a$	0,3193	0,388	0,4171	0,4332	0,4439	0,4516	0,4573	0,4617
$n_a$	2	4	6	8	10	12	14	16
$n_p$	19	21	23	25	27	29	31	
$d_p$	0,4746	0,4762	0,4775	0,4787	0,4797	0,4808	0,4808	
$d_a$	0,4653	0,4682	0,4707	0,4727	0,4745	0,476	0,4765	
$n_a$	18	20	22	24	26	28	30	


Ο συνδυασμός άντλησης-ένχυσης δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, ιδιούτερα όταν οι γεωτρήσεις άντλησης-ένχυσης διατίθενται κατάλληλα, ως προς το «πλούτιο».

Έχουν προταθεί ειταρεί διατάξεις γεωτρήσεων (εικ. 23.), οι οποίες θεωρούνται ως πλέον αποτελεσματικές για την απορρύπανση.

**Η λιγότερο αποτελεσματική λύση είναι εκείνη, που προβλέπει «μοναδική» γεώτρηση άντλησης, η οποία πάντως πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο βάθους του «πλούτιου». Το «ζεύγος», αποτελούμενο από μια γεώτρηση άντλησης και μια γεώτρηση ένχυσης, δίνει καλύτερα αποτελέσματα, από τη χρησιμοποίηση μιας μοναδικής γεώτρησης άντλησης, λόγω της απόξεις της υδραυλικής κλίσης προς την κατεύθυνση της γεώτρησης άντλησης. Το ζεύγος πάντως οδηγεί στην άντληση μεγαλεπεριπτώματος νερού, με μικρότερη συγκέντρωση ωπίου, που πρέπει να υποστεί επεξεργασία. Όταν η υδραυλική κλίση είναι μεγάλη, η «τριπλή διάταξη» περιέχει του ζεύγους επειδή δημιουργείται υδραυλικός φρεατός, από την κατάντη γεώτρησης ένχυσης. Αν αποτύγχει άλλωστε η γεώτρηση άντλησης, η κατάντη γεώτρησης ένχυσης (εμπλουτισμού), μπορεί να την αντικαταστήσει. Η «πενταπλή διάταξη» χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση ρύπανσης από υδρογονάνθρωπες, ιδιαίτερα δε, για δεντρεύουσα παραγόμενη γεώδη, μετά από κατάτλωση με νερό. Το σύστημα «διπλού κελιού», «διπλού σύστημα», επιτελείται ως ένα επιπλέον σειρά άντλησης και ένα εξότερη-**

κό κελί ένχυσης, δημιουργεί υδραυλικό φραγμό, με αποτέλεσμα τη γρήγορη απομάκρυνση (άντληση) του «πλούτιμου», ιδιαίτερα όταν το εσωτερικό κελί σχεδιάζεται αρκετά ευρύ. Η ποσότητα ένχυσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την παροχή άντλησης. Έτοις η ποσότητα του ρυπαντένου νερού, που χρειάζεται επεξεργασία, μειώνεται. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει δύο γεωτρήσεις άντλησης και δύο γεωτρήσεις ένχυσης που διατάσσονται κατά μήκος ρυαμάτης, που διχοτομεί το «πλούτιμο». Η ποσότητα ένχυσης συνήθως είναι ίση με την παροχή άντλησης, πλην της περιπτωσης του διπλού κελιού. Στη «μοναδική» και την «κεντροαξονική» διάταξη δεν προβλέπεται ένχυση. Όταν η φυσική ροή στον υδροφόρο είναι μικρή, δεν είναι αποτελεσματική η διάνοιξη «μοναδικής» γεωτρήσης άντλησης στο κατάντη όριο του «πλούτιμου», διότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι το «πλούτιμο» να φτάσει στη γεωτρήση. Αντιθέτως, όταν η φυσική ροή είναι μεγάλη, τότε η γεωτρήση άντλησης πρέπει να τοποθετείται στο κατάντη όριο του «πλούτιμου».

Με τη διάταξη «διπλού κελιού», ο «χρόνος απορρύπανσης», δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται μέχρι ο λόγος  $C_{\max}/C_{\text{πηγής}}$  - δύον  $C_{\max}$  η μέγιστη συγκέντρωση ύδου που στον υδροφόρο και  $C_{\text{πηγής}}$  η συγκέντρωση του ύδου στην πηγή ρύπανσης - να γίνει  $< 0,00005$ , σε ολόκληρο τον υδροφόρο, ανέρχεται σε μεγάλη χρόνια. Εξ ίσου σχεδόν καλά αποτελέσματα δίνει και η διάταξη «διπλού τριγώνου». Οι χρόνοι απορρύπανσης στο πείσμα των Satkin-Bedient, ανάλογα με τη θέση της «μοναδικής» γεωτρήσης άντλησης, ήταν της τάξης των 3,19 μέχρι και πάνω από 4 χρόνια.



Εικ.23. Διατάξεις ελέγχου και περιο-ριωμού της ρύπανσης, με γεωτρήσεις άντλησης και άντλησης – ένχυσης (Sat-king-Bedient, 1988).

Το πλεονέκτημα της μείωσης του χρόνου απορρύπανσης, με τη χρησιμοποίηση γεωτρήσεων ένχυσης, ενδεχομένως αντισταθμίζεται από την αύξηση του όγκου του νερού ένχυσης. Πάντως ο χρόνος απορρύπανσης, όταν χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις μόνο άντλησης («μοναδική» και «κεντροαξονική» διάταξη), είναι ισχυρά μεγαλύτερος από το χρόνο απορρύπανσης των διατάξεων που περιλαμβάνουν γεωτρήσεις άντλησης και ένχυσης, με μοναδική (ισως εξαιρεση την «πενταπόλη διάταξη»). Δε φαίνεται πάντως να υπάρχει διαφορά στο χρόνο απορρύπανσης των διαφόρων διατάξεων που περιλαμβάνουν και ένχυση, όταν η μεταβιβασικότητα είναι της τάξης των  $10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ . Η διάταξη «διπλού κελιού», επιτυγχάνει τον υψηλότερο βαθμό (99,9%) μείωσης της συγκέντρωσης του ύδου.

Γενικώς, η αποτελεσματικότητα των διαφόρων διατάξεων εξαρτάται από τη θέση των γεωτρήσεων, την παροχή άντλησης και τέλος από τη μεταβιβασικότητα, την υδραυλική κλίση και το συντελεστή διαποτογάς των υδροφόρων. Όταν όλοι οι ώλοι παραγόντες παραμένουν σταθεροί, ο χρόνος απορρύπανσης συνδέεται με αντίστοιχη σχέση με την παροχή άντλησης.

Η μείωση του χρόνου απορρύπανσης, συνεπάγεται και μείωση του όγκου του νερού που χρειάζεται επεξεργασία. Όταν η υδραυλική κλίση είναι γενικώς μικρή, την καλύτερη απόδοση έχουν οι διατάξεις «τριπλή», «ζεύγος» και «διπλό πέντεφορο», αλλά απαιτούν επιπλέον επεξεργασία και επανεισαγωγή. Όταν η υδραυλική κλίση είναι μεγάλη και η προσανατολισμένη υποβάθμηση σταθερή είναι επιπλέον μεγάλη, την καλύτερη απόδοση έχει η «τριπλή» διάταξη. Αντιθέτως, καμία διάταξη δεν είναι αποτελεσματική, όταν η υδραυλική

κλίση και ο συντελεστής διαισποράς είναι υψηλοί και η προσαλούμενη πτώση στάθμης μικρή. Η «κεντροαέξοντή» διάταξη είναι αποτελεσματική (μείωση  $C_{max}/C_{\text{πηγής}}$  99%), τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή υδραυλική κλίση, αλλά δημιουργείται το πρόβλημα διάθεσης του αντλούμενου νερού.

Όταν επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου απορρύπανσης, θα πρέπει να συνδυάζονται η «κεντροαέξοντή» και η διάταξη «διπλόν τριγώνου». Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως επιφέρει η «τριπλή» διάταξη.

#### • Απορρύπανση της ακόρεστης ζώνης


Η απορρύπανση της ακόρεστης ζώνης επιτυγχάνεται με χοηψιοποίηση μιας ή περισσότερων από τις πιο κάτω τεχνικές:

#### ◆ Απομάκρυνση «εδάφους-ατμών» (SVE method)

Είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική απορρύπανσης της ακόρεστης ζώνης από πιπτικές οργανικές ενώσεις, όπως οι ρύποι τύπου NAPL, ή ακόμα από διαλιμενούς στο εδαφικό νερό ρύπους ή από ρύπους φορητέμενους στα στερεά σωματίδια της ακόρεστης ζώνης. Η τεχνική αυτή χοηψιοποιεί φυσητήρες κενού, σε συνδυασμό με γεωτρήσεις «εκτόνωσης», δηλαδή αφαίρεσης εδάφους-αερίου, ώστε να δημιουργηθεί ωρή αέρα μέσω της υπασμένης ζώνης (Εικ. 24.). Ο ρύπος εξερεφνεται, σε συγκεντρώσεις που καθορίζονται από την πίεση των ατμών του ρύπου. Τα πιπτικά που βγαίνουν από τη γεώτρηση, ακολούθως απομακρύνονται. Ο αέρας ακολούθως καθαρίζεται στην επιφάνεια με ενεργό άνθρακα ή οδηγείται σε καύση. Η θεωρητική «παροχή» απορρύπανσης,  $R_{act}$ , δίνεται από τη σχέση  $R_{act} = CQ$  όπου  $C$  η συγκέντρωση του ρύπου σε αέρια φάση και  $Q$  η παροχή του αερίου.

#### ◆ Βιοαερισμός (Bioventing):

Συνίσταται στον αερισμό της ακόρεστης ζώνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτόπια βιολογική διεργασία και να επιταχυνθεί με αυτόν τον τρόπο η βιοαπορρύπανση. Είναι η πιο φτηνή και αποτελεσματική μέθοδος απορρύπανσης της ακόρεστης ζώνης από οποιουσδήποτε οργανικούς ρύπους και διαφέρει από την μέθοδο SVE - η οποία είναι αποτελεσματική για την απορρύπανση της ακόρεστης ζώνης από οργανικές ενώσεις μικρού, κυρίως, μοριακού βάρους, με εξαέρωση τους - στο ότι διευκολύνει τη βιοδιάσπαση αερίων βιοδιασπόμενων οργανικών ενώσεων. Η διάταξη βιοαερισμού περιλαμβάνει την κατασκευή γεώτρησης μέσα από την οποία διαβιβάζεται αέρας σε μικρές ποσότητες (γεώτρηση αερισμού).



**Εικ. 24. Δημιουργία κενού για την απομάκρυνση πιπτικών οργανικών από την ακόρεστη ζώνη. Τροποποίηση οχεδίου του Schwartz (1988).**

#### ◆ Έκπλυνση του εδάφους

Η αφαίρεση των ρύπων γίνεται με κατάκλυση με νερό, με παραλληλή χρήση επιφανειαδραστικών ουσιών ή με έχχυση αερίων. Τα ρευστά της έκπλυνσης ακολούθως αντλούνται.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

κλίση και ο συντελεστής διασποράς είναι υψηλοί και η προκαλούμενη πτώση στάθμης μικρή. Η «κεντροαξονική» διάταξη είναι αποτελεσματική (μείωση  $C_{\text{max}}/C_{\text{πηγής}}$  99%), τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή υδραυλική κλίση, αλλά δημιουργείται το πρόβλημα διάθεσης του αντλούμενου νερού.

Όταν επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου απορρόπανσης, θα πρέπει να συνδυάζονται η «κεντροαξονική» και η διάταξη «διπλού τριγώνου». Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως επαρχεί η «τριπλή» διάταξη.

#### • Απορρόπανση της ακόρεστης ζώνης


Η απορρόπανση της ακόρεστης ζώνης επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων από τις πιο κάτω τεχνικές:

#### ♦ Απομάκρυνση «εδάφους-ατμών» (SVE method)

Είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική απορρόπανσης της ακόρεστης ζώνης από πιητικές οργανικές ενώσεις, όπως οι ρύποι τύπου NAPL, ή ακόμα από διαλυμένους στο εδαφικό νερό ρύπους ή από ρυπους ρυφημένους στα ιτερεύα σωματίδια της ακόρεστης ζώνης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί φυσητήρες κενού, σε συνδυασμό με γεωτήσεις «εκτόνωσης», δηλαδή αφαιρέσης εδάφους-αερίου, ώστε να δημιουργηθεί ροή αέρα μέσω της ρυπανσιμένης ζώνης (Εικ. 24.). Ο ρύπος εξαερώνεται, σε συγκεντρώσεις που καθορίζονται από την πίεση των αιτιών του ρύπου. Τα πιητικά που βγαίνουν από τη γεωτήρη, ακολούθως απομακρύνονται. Ο αέρας ακολούθως καθαιρίζεται στην επιφάνεια με ενεργό άνθρακα ή οδηγείται σε καύση. Η θεωρητική «παροχή» απορρόπανσης,  $R_{\text{ax}}$ , δίνεται από τη σχέση  $R_{\text{ax}} = CQ$  όπου C η συγκέντρωση του ρύπου σε αέρια φάση και Q η παροχή του αερίου.

#### ♦ Βιοαερισμός (Bioventing):

Συνίσταται στον αερισμό της ακόρεστης ζώνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτόπια βιολογική διεργασία και να επιταχυνθεί με αυτόν τον τρόπο η βιοαπορρόπανση. Είναι η πιο φτηνή και αποτελεσματική μέθοδος απορρόπανσης της ακόρεστης ζώνης από οποιουσδήποτε οργανικούς ρύπους και διαφέρει από την μέθοδο SVE - η οποία είναι αποτελεσματική για την απορρόπανση της ακόρεστης ζώνης από οργανικές ενώσεις μικρού, κυρίως, μοριακού βάρους, με εξαέρωσή τους - στο διτί διευκολύνει την βιοδιάσπαση αερόβια βιοδιασπόμενων οργανικών ενώσεων. Η διάταξη βιοαερισμού περιλαμβάνει την κατασκευή γεωτήρης μέσα από την οποία διαβιβάζεται αέρας σε μικρές ποσότητες (γεωτήρη αερισμού).



Εικ. 24. Δημιουργία κενού για την απομάκρυνση πιητικών οργανικών από την ακόρεστη ζώνη. Τροποποίηση σχεδίου του Schwartz (1988).

#### ♦ Έκπλωση των εδάφων

Η αφαίρεση των ρύπων γίνεται με κατάκλυση με νερό, με παραλληλή χρήση επιφανειαδραστικών ουσιών ή με έρχυση αιτιών. Τα ρευστά της έκπλωσης ακολούθως αντλούνται.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

#### ♦ Εξαέρωση με χρήση υψίσυχων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (RF method)

Χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την αφαίρεση από την ακόρεστη ζώνη πτητικών υδρογονανθράκων. Τα υψίσυχα ηλεκτρομαγνητικά κύματα προκλήθηκαν από πηγή ισχύος 40 kw και διαβιβάζονταν στο υπέδαφος μέσω κατάλληλης διάταξης ηλεκτροδίων (τρεις σειρές από δεκαποίη ηλεκτροδία η κάθε μια), επί δύσκεια ημέρες. Η θέρμανση του υπεδάφους στους 150 °C, είχε ως αποτέλεσμα την εξαέρωση των πτητικών υδρογονανθράκων και την συλλογή τους, μέσω φρεατμού υδρατμών. Στη συνέχεια, μετά από υγροποίηση, οι απομείναντες αέριοι υδρογονανθράκες προσδοφήθηκαν σε ενεργό άνθρακα (Downey, 1990).

#### ♦ Εκσκαφή

Πρόκειται για φυσική αφαίρεση του ρυπανμένου εδάφους, είτε για την απομάκρυνσή του εκτός της περιοχής, είτε για την επεξεργασία του επιτόπου με «βιοαπορρύπανση», καύση, αερισμό ή άλλη τεχνική. Ο ενταφασμός του δεν συνιστάται, γιατί απλώς μεταβέτει το πρόβλημα σε άλλη περιοχή, εκτός εάν προηγηθεί επεξεργασία, η οποία θα κατεβάσει τη συγκέντρωση του ωπού σε αποδεκτά για ταφή (π.χ. υγρά καύσμα) επίπεδα. Πριν την επαναπλήρωση της εκσκαφής, απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση για την επιβεβαίωση της αφαίρεσης του ωπού.

Συγχρόνη εκσκαφή συνδυάζεται με:

- **τη διάθεση των εδάφους σε χωματερή.** Η μέθοδος απορρυπάνει τη θέση που σημειώθηκε η ωπανση όχι όμως και την ακόρεστη ζώνη. Η ωπανση μεταβιβάζεται απλώς στη χωματερή.
- **τον αερισμό της ακόρεστης ζώνης,** ο οποίος επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση, οριζόντια, στο υπέδαφος, στη ρυπανμένη ακόρεστη ζώνη, διάτομων σωλήνων οι οποίοι συνδέονται με αεροσυμπιεστή ή φυσητήρα, που βρίσκεται στην επιφάνεια. Έτσι τα αέρια του εδάφους απομακρύνονται από το έδαφος, που περιβάλλει τους σωλήνες.
- **την βιοαπορρύπανση** (εικ. 20.)
- **τη μετάθεση των εδάφους και επιτόπιο αερισμό.** Το έδαφος που αφαιρείται τοποθετείται σε γειτονιαδική περιοχή και υπόκειται σε αερισμό, ώπως περιγράφεται πιο πάνω. Η μέθοδος αποδίδει σε υλικά υψηλής υδροπερατότητας.
- **τον αερισμό βιολογικά βελτιωμένου εδάφους.** Το έδαφος που αφαιρείται, απλώνεται πάνω σε συνθετικό στεγανό υλικό και μέχρι μισό μέτρο πάχος. Ακολούθως, προστίθεται περιοδικός λίπασμα και το έδαφος ανακατεύεται περιοδικός, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. Πάνω από τη στεγανή επένδυση τοποθετείται αμμόφιλτρο, πάχους περίπου 15-20 cm. Η επένδυση περιβάλλεται περιμετρικά από αναβαθμό, ώστε να αποφευχθεί απορροή. Το έδαφος έτσι αερίζεται και επιτυγχάνεται επιτάχυνση της «βιοαπορρύπανσης», η οποία διεγέρεται από την προσθήκη του λιπαρισμός, που περιέχει θερπτικά. Ο συνδυασμός εξάτμισης και βιοαπορρύπανσης, προκαλεί καταστροφή και εξαέρωση των ωπών.
- **Θερμική επεξεργασία,** με την οποία εξαερώνονται οι πτητικοί υδρογονανθράκες. Το έδαφος οδηγείται σε θερμαινόμενο κλίβανο, όπου θερμαίνεται μέχρι θερμοκρασία 250-300 °C, οπότε οι πτητικοί και ημιπτητικοί υδρογονανθράκες εξαερώνονται. Ακολούθως, οι ατμοί, μετά με σωματίδια αργιλίου και γενικώς εδάφους, περνούν από διαχωριστήρα, όπου τα στερεά σωματίδια συντέλεγονται και μεταφέρονται πίσω στον κλίβανο. Στη συνέχεια, οι ατμοί περνούν από καυστήρα, όπου καταπρέφονται οι πτητικοί υδρογονανθράκες, σε υψηλής θερμοκρασίες, 800-1050 °C. Τα αέρια υποπορεύονται της καύσης εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Η απόδοση του συστήματος κυμαίνεται από 5 μέχρι 30 t/hr.
- **αραιότητα σερίμινη από το έδαφος.** Γίνεται με γεωτρύπανση «εκτόνωσης». Πρόκειται για αποτελεσματική τεχνική, στην οποία περιττωμένη ωπανση παχύσιας ακόρεστης ζώνης από υδρογονανθράκες που προέρχονται από υπόγεια αποθήκευση τους σε σταθμούς ή εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων. Υπάρχει πάντως το πρόβλημα της ωπανσης της ατμόσφαιρας, σε περιπτώση εκπομπής των αερίων χωρίς προηγούμενη επεξεργασία.

#### ♦ Απορρίπτανση εξοπλισμού

Ένα σημαντικό μέρος των εργασιών απορρύπανσης αποτελεί η απορρίπτανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Ο καθημερινός π.χ. του γεωτρύπανου απαιτεί την εκτόξευση με πίεση ζευστού νερού, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων βιορροτών. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση θερμοτούνισης, αρχικά σε συνδυασμό με βιορροτήσεις, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει το ξέπλυμα με εκτόξευση καθαρού πόσιμου νερού και στη συνέχεια το στέγνωμα πριν την αποθήκευση.

Συγχρόνη χρησιμοποιείται η τεχνική εισεισιογής αποθήσεων με απλή πίεση για τους καθαρισμό βιαφέων μηχανημάτων και γεωτρύπανων. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Θεόφραστος» - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. προσκείμενον να ελαχιστοποιήσει η αναγκασματική προστασία της θερμότητας νερού πληθωρισμού. Η τεχνική ίδιας

αυτή έχει δύο βασικούς περιορισμούς: την αδυναμία παφαγωγής μεγάλης ποσότητας απού στο πεδίο και επαρκούς πίεσης για την απομάκρυνση από τον εξοπλισμό πλαστικής αργιλού ή/και υπολειμμάτων. Έχουν χρησιμοποιηθεί δύος και πιο σύνθετες τεχνικές, για την απορρύπανση εξαρτημάτων γειτούπανου, χειροκίνητων δειγματοληπτών εδάφους κ.λπ., όπως:

- εμβάπτιση και τρόφιμο με βιούρτου, σε μίγμα απορρυπαντικού και νερού,
- ξέπλυμα με καθαρό νερό,
- ξέπλυμα με ισοπροπυλική αλκοόλη, μεθανόλη ή ακετόνη,
- πολλαπλό ξέπλυμα με απεσταγμένο νερό.

Η απορρύπανση των μεταλλικών δειγματοληπτών γίνεται, συνήθως, (δειγματοληψία ανόργανων) με το πλύσιμο με υγρό απούντι, ξέβγαλμα με αραιό διάλυμα οξεός (π.χ. 10% νιτρικό ή υδροχλωρικό) και αισιοδύθως με ξέβγαλμα με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αν ο δειγματοληπτης έχει χρησιμοποιηθεί για τη δειγματοληψία οργανικών, η απορρύπανση του γίνεται με πλάνιμο, αρχικά, με νερό απιονισμένο ή απεσταγμένο ή με αντλούμενο υπόγειο νερό, αισιοδύθως ξέβγαλμα με διαλυτικό μέσο (ακετόνη, εξάνιο, ισοπροπυλική αλκοόλη, καθαρή μεθανόλη ή σινδιναμός) και στη συνέχεια με ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό.

Για την αφαίρεση λίπαντικών από τον εξοπλισμό, χρησιμοποιούνται συνήθως διάλυτικά, όπως ακετόνη και εξάνιο. Το σύνθετος δύος προβλήματα της απορρύπανσης του εξοπλισμού είναι η παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, αλλά και η καταστροφή τημπάτων του εξοπλισμού, που αποτελούνται από πλαστικό ή ελαστικό.

Πρακτικά ο καλύτερος τρόπος απορρύπανσης εξοπλισμού είναι αρχικά το ξέπλυμα με νερό (απιονισμένο, απεσταγμένο ή φυσικό καθαρό), αισιοδύθως το πλάνιμο και βιούρτουσμα με ειδικά απορρυπαντικά και τέλος το ξέπλυμα δύο ή τρεις φορές με απορρυπαντικό.

Στον πίνακα IV παρουσιάζονται οι διαθέσιμες σήμερα τεχνικές απορρύπανσης των εξοπλισμού. Τα υλικά πάντως που χρησιμοποιούνται για την απορρύπανση του εξοπλισμού, είτε είναι επικίνδυνα, είτε παρέχουν επικίνδυνα αποβλήτα και κατά συνέπεια αποτελούν “εν δυνάμει” πηγές φύπανσης, συνδεδεμένες με τις διαδικασίες απορρύπανσης (φύπανση του νερού ύδρευσης ή του νερού που χρησιμοποιείται για απόσταξη ή για απιονισμό, διάλυτικά μέσα ή αραιωμένα οξέα, αεροζάνια, απτητικά οργανικά, αντιφυκτικά, όπως η αιθυλική γλυκόλη, όπως τά που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά σιωπήματα, υδρογονάνθρακες, ορυκτέλαια κ.λπ.).

**Πίνακας IV Τεχνικές Απορρύπανσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εργασίες απορρύπανσης (G. Nielsen, 1991, με τροποποίησης).**

Φυσική Απορρύπανση	Χημική Απορρύπανση
Εκτόξευση αέρα	Πλύσιμο με νερό
Εκτόξευση νερού	Πλύσιμο με καθαρό νερό και ξέβγαλμα με απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό
Χρήση ξηρού πάγου	Πλύσιμο με διάλυμα ειδικού απορρυπαντικού, σε συνδυασμό με ξέπλυμα με απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό
Καθαρισμός με φρέον σε υψηλή πίεση	Καθαρισμός με ατμό με πίεση
Καθαρισμός με υπερήχους	Πλύσιμο με ζεστό νερό με πίεση
Καθαρισμός κενού	Ξέπλυμα, σε συνδυασμό με οξέα και απιονισμένο-απεσταγμένο νερό
Φυσική απομάκρυνση- βιούρταισμα	Συνδυασμένο ξέπλυμα με διαλυτικά μέσα (φυτοφαρμάκων) και απιονισμένο-απεσταγμένο νερό

#### • Απονήτρωση υπόγειων νερών

Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για την απονήτρωση των υπόγειων νερών, τα οποία περιέχουν ουγκεντρώσεις νιτρικών ίοντων, που ξεπερνούν τα όρια ποιοτιμότητας. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

#### ♦ Φυσική απονήτρωση

Η διακοπή της λίπαντις, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό τρόπο απορρύπανσης των υδροφόρων, από την νιτρορρύπανση γεωγραφικής προέλευσης.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Ο υπολογισμός του χρόνου της ποσοτικής προστασίας για την απορρύπανση μέσω της διακοπής της λίπαντις των εδαφών με αξιωτούχα λιπασμάτα μπορεί να γίνει από τη σχέση:  $t = t_0 / [\ln(C/C_0)]$ , δύοντας  $t_0 = b0/I$  ο χρόνος

παραμονής του ρυπασμένου νερού στον υδροφόρο, ή το πάχος του τελειτάσιον, θ το πορώδες του, και Ι ο εμπλούτισμός του υδροφόρου, ενώ C<sub>1</sub> είναι η συγκέντρωση των νιτρικών μετά πάροδο χρόνου ή από τη διακοπή των λατάνσεων, δηλαδή η συκοπούμενη συγκέντρωση των νιτρικών μετά τη διακοπή της λέπτανσης και C<sub>0</sub> η αρχική αλέξημένη συγκέντρωση των νιτρικών. Εργασίες των Λαμπράκη et al (1998) από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, αναφέρουν ως χρόνο φυσικής απονίτρωσης των ελεύθερων υδροφόρων, μερικές δεκαετίες (30-60 χρόνια), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδροφόρου, τον βαθμό νιτρορρύπανσής του και τον ρυθμό εμπλούτισμού του.

#### ♦ Ιοντική Ανταλλαγή.

Ως ιοντοανταλλάκτες χρησιμοποιούνται συνήθως συνθετικές ορτίνες. Η ιοντοανταλλαγή λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα NO<sub>3</sub><sup>-</sup> και στα Cl<sup>-</sup>, όταν το νερό διέρχεται από τις ορτίνες. Οι ορτίνες αυτές (ανιοντοανταλλάκτες) είναι είτε αιθενείς είτε ισχυρές βάσεις (αμίνες οι οποίες είναι παραγόντα του NH<sub>4</sub><sup>+</sup> ή ενώσεις του NH<sub>4</sub><sup>+</sup>). Οι εν λόγῳ ορτίνες παρουσιάζουν υψηλή επιλεκτικότητα σε NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/Cl<sup>-</sup> και μέτρια επιλεκτικότητα σε SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/NO<sub>3</sub><sup>-</sup>. Η μέθοδος είναι φτηνή και αποτελεσματική. Η αναγέννηση των ορτίνων γίνεται με τη χρήση NaCl. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

- **απλού στρώματος** (single-bed process) όπου χρησιμοποιείται ανιονική ορτίνη, ισχυρά βασική, η οποία αναγεννάται με NaCl.
- **διπλού στρώματος** (two-bed process), όπου χρησιμοποιείται ισχυρά οξινή ορτίνη σε συνδυασμό με ελαφρά βασική αμιμονία, η οποία αναγεννάται με HCl.
- **αντίστροφη Όσμωση.** Το νερό διέρχεται από ημιπεριτή μεμβράνη, ενώ τα νιτρικά δεν διέρχονται από αυτήν. Οι συνήθεις μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι τα πολυαμίδια, η οξικυπταρογίνη και άλλα πολυμερή. Το νερό, προς απονίτρωση, υποβάλλεται, στο θάλαμο της αντίστροφης Όσμωσης, σε πιέσεις που ξεπερνούν την αντίστοιχη οσμωτική του πίεση. Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά για την απονίτρωση, αλλά συλλογικά για την αφαλάτωση ή τη μείωση του TDS, διθέντος ότι η αντίστροφη Όσμωση έχει υψηλή επιλεκτικότητα σε ορισμένα μόνο ιόντα. Το μείζον πρόβλημα είναι η απόφραξη των μεμβρανών κυρίως από τα ανθρακικά ιόντα.

#### ♦ Ηλεκτροδιάλυση.


Κατά τη μέθοδο αυτή τα ιόντα διέρχονται επιλεκτικά, μέσω ημιπεριτών μεμβρανών, από ένα διάλυμα σε ένα άλλο διάλυμα, κάτω από την επίδρωση του ηλεκτρού πεδίου που αναπτύσσεται στη μονάδα. Οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται σε ζεύγη (βαθμίδες), τοποθετημένες εναλλάξ σε θαλάμους για κατιόντα (π.χ. Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>) και ανιόντα (π.χ. Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup> και HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>). Όταν ηλεκτρούχο δείνιμα περάσει από τη διάταξη των μεμβρανών, τα ιόντα διέρχονται επιλεκτικά από την αντίστοιχη ανιονική ή κατιονική μεμβράνη. Έτσι στους αντίστοιχους θαλάμους, που εναλλάσσονται μεταξύ τους, η ιοντική συγκέντρωση είναι υψηλότερη (σαλαμούρα) ή χαμηλότερη (ανιονισμένο νερό), από την αρχική συγκέντρωση του νερού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απόφραξη των μεμβρανών και η υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

#### Απονίτρωση με φύκη.

Συνίσταται στη δημιουργία βιομάζας από φύκη, τα οποία τρέφονται από τα νιτρικά. Η μέθοδος είναι φτηνή και αποτελεσματική σε δεξαμενή μικρού βάθους, όπου οδηγούνται οι επιστροφές άρδευσης.

#### Χημική απονίτρωση.

Κατ' αυτήν προστίθεται Al στο πλούσιο σε νιτρικά νερό, σε pH μεταξύ 9 και 10,5, οπότε:



Αν το τελικό προϊόν είναι η αμιμονία, τότε απολούθει αεροδιαχωρισμός (Air-stripping), ώστε να διοχετεύεται η αμιμονία στην ατμόσφαιρα.


#### Χρησιμοποίηση των NO<sub>3</sub><sup>-</sup> ως δεκτών ηλεκτρονίων.

Κατά την επιτόπια βιοαπορρύπανση υδρογονανθράκων, διαβιβάζεται στο υπέδαφος νερό πλούσιο σε NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τα βακτήρια ως δέντρο για την εργαλογίας. Α.Π.Θ.

## ♦ Βιολογική απονίτρωση


Η μέθοδος στηρίζεται στην αρχή της βιοχημικής μετατροπής των νιτρικών σε αποδεκτά υποπροϊόντα. Για το συκόπιο αυτό, χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα C και N ως θρεπτικά και το ελεύθερο O<sub>2</sub>, το οποίο προστίθεται, ως δέκτη ηλεκτρονίων από τα αερόβια μικρόβια, τα οποία με αυτό τον τρόπο καταναλώνουν το ελεύθερο οξυγόνο. Όταν απονιτρίζεται το ελεύθερο οξυγόνο μερικοί μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν ως δέκτη ηλεκτρονίων τα νιτρικά, κάτω από ανοξείς συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή τα νιτρικά ανάγονται σε αέριο άζωτο. Οι σχετικοί μικροοργανισμοί είναι δυνητικά αναερόβιοι. Συχνά προστίθεται οργανικός άνθρακας (με τη μορφή της μεθανόλης), ώστε να επιταχυνθεί η απονίτρωση.

Τα βακτήρια χρησιμοποιούν αντί του οξυγόνου, που απονιτρίζεται σε αναερόβιες συνθήκες, τα νιτρικά, ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων, οπότε τα νιτρικά ανάγονται σε αέριο N<sub>2</sub>. Πηγή ενέργειας για τα βακτήρια αποτελεί ο προστιθέμενος οργανικός άνθρακας (αναπνοή-ούνθεση). Οι διαδικασίες που λαβαίνουν χώρα είναι:



Η βακτηριακή σύνθεση έχει ως εξής:  $3NO_3^- + 14CH_3OH + CO_2 + 3H^+ \rightarrow 3CH_3O_2^- + N_2 + H_2O$ , οπότε παράγεται βακτηριακός ιστός.


Κατά τους Dahab-Bogardi (1990):




Η βακτηριακή δράση λαβαίνει χώρα σε τέσσερις διαχρονικές φάσεις ως εξής:



Η πηγή ενέργειας (οργανικός άνθρακας), προέρχεται από το θάνατο, στο έδαφος, φυτικών και ζωικών οργανισμών ή από την προσθήκη μεθανόλης, κυππαρίνης, οξεικού οξέος, αιθανόλης, γλυκοζης ή μελάσιας. Όταν ως πηγή του οργανικού άνθρακα χρησιμοποιείται η γλυκοζη, η αντίδραση απονίτρωσης είναι:



Όταν χρησιμοποιείται το οξεικό οξύ ως πηγή άνθρακα η αντίδραση είναι:



Τέλος έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνικές βιολογικής απονίτρωσης στην Ευρώπη (Richard, 1988): η **ετεροτροφική Nitrazur** που χρησιμοποιεί ως πηγή άνθρακα οξεικό οξύ και αιθανόλη και η **Biodenit** που χρησιμοποιεί την αιθανόλη ως πηγή άνθρακα. Και οι δύο τεχνικές χρησιμοποιούν ετερότροφα βακτήρια, δηλαδή βακτήρια που χρησιμοποιούν την οργανική ουσία ως δότη ηλεκτρονίων, σε αντίθεση με τα αυτότροφα βακτήρια που χρησιμοποιούν ως δότες ηλεκτρονίων το υδρογόνο και το ανηγμένο θείο.

## ♦ Επιτόπια Βιοαπονίτρωση.

Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, αναφέρονται, κυρίως, στην απονίτρωση των λιωμάτων σε συστήματα σημπτικών βρόχων ή στη ρύπανση από διάθεση αποβλήτων. Η μέθοδος συνίσταται στο συνδυασμό άντλησης και διοχέτευσης στο ρυπαντικό υδροφόρο υποστρώματος. Έχουν αναπτυχθεί τέσσερις βιασικές διατάξεις ως εξής:

- Γεωτρήση άντλησης εμπλουτισμού**, που εμπλουτίζει με υπόστρωμα το ρυπαντικό υδροφόρο και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και αφού δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη βιοαπορρύπανση, αντεί απονίτρωμένο νερό.
- Ζεύγος γεωτρήσεων εμπλουτισμού άντλησης σε διαφορετικές αποστάσεις**, οι οποίες κατασκευάζονται σε διαφορετικές θέσεις που απέχουν μεταξύ τους 10-20 μ.
- Ζεύγος γεωτρήσεων εμπλουτισμού άντλησης σε διαφορετικά βάθη**, οι οποίες κατασκευάζονται η μία κοντά στην άλλη, αλλά σε διαφορετικά βάθη. Από τη μία γεωτρήση διαβιβάζεται το ρυπαντικό με νιτρικά νερό και από την άλλη γεωτρήση αντείται το απονίτρωμένο νερό.
- Σύστημα Margaritas**. Μία γεωτρήση άντλησης περιβάλλεται από γεωτρήσεις εμπλουτισμού, μικρότερης διαμέτρου, από τις οποίες διαβιβάζεται στον υδροφόρο το οργανικό υπόστρωμα και θρεπτικά.

Στις τρεις πρώτες πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται η χρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων επιπλέον γεωτρήσεων, για τη συνεχή ανακύλωση του νερού, ώστε να επιταχυνθεί η απονίτρωση.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

APPELÖ, C., D. POSTMA, Geochemistry, groundwater and pollution, 1994, 536 p., Balkema A. Publ.

CANTER, L., Nitrates in Groundwater, 1997, 263 p. Lewis Publishers.

DIENEMANN, W., Erfahrung bei der Streckung von Schutzgebieten für Trink-wassergewinnungsanlagen an Hand von Richtlinien d. DVWK v. Januar 1953, 1955, Zeit. dtscr. geol. Ges. zaA: Thürner; Hydrogeologie, 1967, S. 214-218, Springer Verlag.

- DOMENICO, P., F. SCHWARTZ, Physical and Chemical Hydrogeology, 1998, 506 p., John Wiley and Sons Inc.
- ESLINGER, E., U. OKO, J. SMITH, H. HOLLIDAY, Introduction to Environmental Hydrogeology 1994 SEPM, Short Course No 32.
- FETTER, C., Contaminant Hydrogeology, 1992, 458 p., Macmillan Publ. Co.
- FREEZE, R., J. CHERRY; Groundwater, 1979, 604 p., Prentice Hall, Inc.
- KHANBILVARDI, R., J. FILLOS, Groundwater, Hydrology, Contamination and Remediation, 1986, 521 p. Sc. Publ. Co.
- KHANBILVARDI, R., J. FILLOS, Pollution, Risk Assessment and Remediation in Groundwater Systems, 1987, 451 p. Sc. Publ. Co.
- LEGRAND, H., A standardized system for evaluating waste disposal sites, 1983, 49 pp. NWWA.
- M. SCHWUGER, Detergents in the Environment, 1997, 317 p. Marcel Dekker Inc.
- PALMER, CH., Contaminant Hydrogeology, 1996, 235 p. Lewis Publ.
- TCHOBANOGLOUS, G., E. SCHROEDER, Water Quality, 1985, 768 p. Addison-Wesley Publ. Co.
- U.S.N.R.C., Groundwater Contamination, 1984, 179 p. Nat. Ac. Press.
- U.S.N.R.C., Groundwater Vulnerability Assessment, 1993, 204 p. Nat. Acad. Press.
- U.S.N.R.C., In situ Bioremediation, 1993, 207 p. Nat. Acad. Press